

Quick Start WASHLET® SW / SW auto flush

TCF803CG / TCF804C2G

Utilisez les commandes de la télécommande ; un bip retentit lorsque l'unité principale reçoit le signal.

● Fonctions activées lorsque vous appuyez sur un bouton pendant le lavage "Nettoyage arrière", "Nettoyage arrière doux" ou "Nettoyage avant".

Remarque

● Asseyez-vous bien à l'arrière du siège de la toilette pour faciliter le réglage de la position de la buse et pour réduire les éclaboussures.

"Nettoyage oscillant"
La buse se déplace d'avant en arrière pour un meilleur lavage.

- Le réglage s'active et s'éteint chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

"Nettoyage à impulsions"
La pression du jet d'eau de lavage alterne entre faible et forte.

- Le réglage s'active et s'éteint chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

Chasse d'eau *1

● "Chasse d'eau complète"
Réalise une chasse d'eau complète.

● "Chasse d'eau partielle"
Petite chasse d'eau.

Relevage et rabattage

● "Relevage et rabattage de la lunette"
Relevage et rabattage de la lunette.

Remarque

Réglage de "Relevage/rabattage automatique" sur "ÉTEINT".

- Le couvercle se relève/se rabat lorsque vous appuyez sur le bouton.
- Appuyez sur le bouton pendant plus de 1 seconde pour relever/rabattre la lunette.

Arrêt

■ "Arrêt"
Arrête le fonctionnement.

Nettoyage

● "Nettoyage arrière"
Vous nettoie le postérieur.

● "Nettoyage arrière doux"
Lavage arrière avec une pression d'eau modérée.

- Le réglage bascule entre [icône] et [icône] chaque fois que vous appuyez sur le bouton.

● "Nettoyage avant"
Hygiène féminine (bidet).

Séchage

● "Séchage à l'air tiède"
Séchage arrière.

★ "NETTOYAGE de la buse"

Nettoie la buse avec "ewater+".

- La buse peut se nettoyer automatiquement par le biais de la fonction de nettoyage. (Nettoyage arrière, Nettoyage avant, etc.). (Page 18)

● Les fonctions "Réglage de la pression de l'eau", "Réglage de la position de la buse" et "Verrouillage des réglages personnels" fonctionnent par balayage.

● Fonctions activées lorsque vous appuyez sur un bouton pendant le lavage "Nettoyage arrière", "Nettoyage arrière doux" ou "Nettoyage avant".

Remarque

● Asseyez-vous bien à l'arrière du siège de la toilette pour faciliter le réglage de la position de la buse et pour réduire les éclaboussures.

"Réglage de la pression de l'eau"

Vous avez le choix entre 5 niveaux de pression d'eau.

- Le réglage change d'un niveau à chaque balayage vers la gauche ou vers la droite.

[-] Plus faible

[+] Plus fort

- Après avoir effectué un balayage pour modifier le paramètre "Réglage de la pression de l'eau", la position réglée s'allume pendant 10 secondes.
- Un voyant clignotera également pendant environ 10 secondes pour indiquer le réglage actuel lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de lavage (nettoyage arrière, nettoyage arrière doux, nettoyage avant).

"Réglage de la position de la buse"

Vous pouvez choisir entre 5 niveaux de position de la buse entre l'avant et l'arrière.

- Le réglage change d'un niveau à chaque balayage vers la gauche ou vers la droite.

[▲] Avance

[▼] Recule

- Après avoir effectué un balayage pour modifier le paramètre "Réglage de la position de la buse", la position réglée s'allume pendant 10 secondes.
- Un voyant clignotera également pendant environ 10 secondes pour indiquer le réglage actuel lorsque vous appuyez sur l'un des boutons de lavage (nettoyage arrière, nettoyage arrière doux, nettoyage avant).

"Verrouillage des réglages personnels"

Vous pouvez mémoriser vos réglages préférés "Position de la buse", "Pression de l'eau" et la "Température de l'eau chaude".

- Mémorisation des réglages → Page 60
- Utilisation

(Balayage vers la gauche) (Balayage vers la droite)

Sélectionnez 1 ou 2, et appuyez sur le bouton de lavage de votre choix.

- Les témoins de "Position de la buse" et "Pression de l'eau" s'allument pendant environ 10 secondes dans la position où elles ont été réglées et l'affichage de "Température de l'eau chaude" commute.

*1 Sauf TCF801CG, TCF803CG

*2 Transmetteur de télécommande (Face avant, Face supérieure)