

# Quick Start WASHLET® SW / SW auto flush

TCF803CG / TCF804C2G

Bedienen Sie die Steuerelemente auf der Fernbedienung. Wenn der Aufsatz das Signal empfängt, erklingt ein Piepton.

● Funktionen, die betätigt werden, wenn eine Taste während "Gesäßreinigung", "Sanfte Gesäßreinigung" oder "Intimreinigung" gedrückt wird.

**Hinweis**

● Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

**"Oszillierende Reinigung"**

Die Düse bewegt sich vor und zurück, um Ihr Gesäß gründlich zu reinigen.

- Die Einstellung wechselt mit jedem Tastendruck zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet.

**"Massagereinigung"**

Das Reinigen erfolgt mit einem zwischen weich und stark pulsierendem Wasserdruck.

- Die Einstellung wechselt mit jedem Tastendruck zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet.

**Spülen \*1**

- "Große Spülung"**  
Löst die große Spülung aus.
- "Kleine Spülung"**  
Kleine Spülung durchführen.

**Öffnen und Schließen**

- "Öffnen und Schließen des Toilettensitzes"**  
Öffnet und schließt den Toilettensitz.

**Hinweis**

Wenn Sie die Funktion "Automatisch öffnen/schließen" auf "AUS" stellen:

- Öffnet und schließt sich der Toilettendeckel, wenn Sie auf die Taste drücken.
- Drücken Sie die Taste länger als 1 Sekunde, um den Toilettensitz zu öffnen/zu schließen.

**Anhalten**

- "Anhalten"**  
Funktionen werden angehalten.

**Reinigen**

- "Gesäßreinigung"**  
Ihr Gesäß wird gereinigt.
- "Sanfte Gesäßreinigung"**  
Ihr Gesäß wird mit sanftem Wasserdruck gereinigt.

- Die Einstellung wechselt zwischen und bei jedem Drücken von .

- "Intimreinigung"**  
Dient als Damenbidet.

**Trocknen**

- "Warmlufttrocknung"**  
Ihr Gesäß wird getrocknet.

**"Düsenreinigung"**

Die Düse wird mit "ewater+" gereinigt.

- Die Düse kann nach der Nutzung der Reinigungsfunktion (Gesäßreinigung, Intimreinigung etc.) automatisch gereinigt werden. (Seite 18)

● Durch Wischen auf der Frontseite der Fernbedienung können Sie die Funktionen "Wasserdruck einstellen", "Düsenposition einstellen" und "Persönliche Einstellungen" anpassen.

● Funktionen, die betätigt werden, wenn eine Taste während "Gesäßreinigung", "Sanfte Gesäßreinigung" oder "Intimreinigung" gedrückt wird.

**Hinweis**

● Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

**"Anpassen des Wasserdrucks"**

Sie können aus 5 Stufen für den Wasserdruck wählen.

- Die Einstellung ändert sich jeweils um eine Stufe, wenn Sie nach links oder rechts wischen.

**[-] Weniger**

**[+] Stärker**

- Nachdem Sie gewischt haben, um die Einstellung für "Wasserdruck einstellen" zu ändern, leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
- Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.

**"Anpassen der Düsenposition"**

Sie können aus 5 Stufen zwischen vorne und hinten für die Düsenposition wählen.

- Die Einstellung ändert sich jeweils um eine Stufe, wenn Sie nach links oder rechts wischen.

**[▲] Düse nach vorn**

**[▼] Düse nach hinten**

- Nachdem Sie gewischt haben, um die Einstellung für "Düsenposition einstellen" zu ändern, leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
- Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.

**"Persönliche Einstellungen"**

Sie können "Wasserdruck", "Düsenposition" und "Warmwassertemperatur" nach Wunsch speichern.

- Einstellung speichern → Seite 60
- Verwendung

(Nach links wischen)      (Nach rechts wischen)

Wählen Sie oder und dann die Taste für die Reinigung, die verwendet werden soll.

- Die LED für "Düsenposition" und "Wasserdruck" leuchten an ihren Einstellpositionen für ca. 10 Sekunden auf, und die Anzeige der "Warmwassertemperatur" wechselt.

\*1 Außer bei TCF801CG, TCF803CG  
\*2 Fernbedienungssender (Vorderseite, Oberseite)