

Quick Start WASHLET™ RW / RW auto flush

TOTO

TCF801CG / TCF802C2G

- Durch Wischen auf der Frontseite der Fernbedienung können Sie die Funktionen "Wasserdruck einstellen", "Düsenposition einstellen" und "Persönliche Einstellungen" anpassen.

● Funktionen, die betätigt werden, wenn eine Taste während "Gesäßreinigung", "Sanfte Gesäßreinigung" oder "Intimreinigung" gedrückt wird.

Hinweis

- Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

"Oszillierende Reinigung"
Die Düse bewegt sich vor und zurück, um Ihr Gesäß gründlich zu reinigen.

- Die Einstellung wechselt mit jedem Tastendruck zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet.

"Massagereinigung"
Das Reinigen erfolgt mit einem zwischen weich und stark pulsierendem Wasserdruck.

- Die Einstellung wechselt mit jedem Tastendruck zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet.

Spülen *1

- "Große Spülung"
Löst die große Spülung aus.
- "Kleine Spülung"
Kleine Spülung durchführen.

Öffnen und Schließen

"Öffnen und Schließen des Toilettensitzes"
Öffnet und schließt den Toilettensitz.

Hinweis

Wenn Sie die Funktion "Automatisch öffnen/schließen" auf "AUS" stellen:

- Öffnet und schließt sich der Toilettendeckel, wenn Sie auf die Taste drücken.
- Drücken Sie die Taste länger als 1 Sekunde, um den Toilettensitz zu öffnen/zu schließen.

Anhalten

"Anhalten"
Funktionen werden angehalten.

Reinigen

- "Gesäßreinigung"
Ihr Gesäß wird gereinigt.
- "Sanfte Gesäßreinigung"
Ihr Gesäß wird mit sanftem Wasserdruck gereinigt.

- Die Einstellung wechselt zwischen und bei jedem Drücken von .

"Intimreinigung"
Dient als Damenbidet.

Trocknen

"Warmlufttrocknung"
Ihr Gesäß wird getrocknet.

"Düsenreinigung"

Die Düse wird mit "ewater+" gereinigt.

- Die Düse kann nach der Nutzung der Reinigungsfunktion (Gesäßreinigung, Intimreinigung etc.) automatisch gereinigt werden. (Handbuch Seite 18)

Hinweis

- Funktionen, die betätigt werden, wenn eine Taste während "Gesäßreinigung", "Sanfte Gesäßreinigung" oder "Intimreinigung" gedrückt wird.

● Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

"Anpassen des Wasserdrucks"

- - - - +

Sie können aus 5 Stufen für den Wasserdruck wählen.

- Die Einstellung ändert sich jeweils um eine Stufe, wenn Sie nach links oder rechts wischen.

[-] Weniger

- - - - +

← →

[+] Stärker

- - - - +

← →

- Nachdem Sie gewischt haben, um die Einstellung für "Wasserdruck einstellen" zu ändern, leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
- Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.

"Anpassen der Düsenposition"

- - - - +

▲ ▼

Sie können aus 5 Stufen zwischen vorne und hinten für die Düsenposition wählen.

- Die Einstellung ändert sich jeweils um eine Stufe, wenn Sie nach links oder rechts wischen.

[▲] Düse nach vorn

- - - - +

▲ ← → ▼

[▼] Düse nach hinten

- - - - +

▲ ← → ▼

- Nachdem Sie gewischt haben, um die Einstellung für "Düsenposition einstellen" zu ändern, leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
- Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.

"Persönliche Einstellungen"

Sie können "Wasserdruck", "Düsenposition" und "Warmwassertemperatur" nach Wunsch speichern.

- Einstellung speichern → Handbuch Seite 60
- Verwendung

← →

(Nach links wischen) (Nach rechts wischen)

Wählen Sie oder und dann die Taste für die Reinigung, die verwendet werden soll.

- Die LED für "Düsenposition" und "Wasserdruck" leuchten an ihren Einstellpositionen für ca. 10 Sekunden auf, und die Anzeige der "Warmwassertemperatur" wechselt.

*1 Außer bei TCF801CG

*2 Fernbedienungssender (Vorderseite, Oberseite)