



1. FUNZIONI PRINCIPALI



Regola la pressione dell'acqua



Attiva la funzione WASHLET lavaggio anteriore. Un doppio click aziona il movimento oscillatorio dell'erogatore per una migliore pulizia. Un ulteriore click blocca l'erogatore.



Attiva la funzione WASHLET lavaggio posteriore. Un doppio click aziona il movimento oscillatorio dell'erogatore per una migliore pulizia. Un ulteriore click blocca l'erogatore.



Regola la posizione dell'erogatore



Arresta le funzioni lavaggio

2. FUNZIONI ULTERIORI



Seleziona e visualizza la temperatura dell'acqua dell'erogatore



Seleziona e visualizza la temperatura dell'acqua dell'erogatore e della seduta



Attiva il sistema di depurazione dell'aria all'interno del vaso



Regola la temperatura della seduta