



FUNZIONI PRINCIPALI

Stop

Arresta la funzione WASHLET

Rear Soft on/off

Attiva la funzione lavaggio posteriore.

Cliccare due volte per un getto particolarmente delicato

Front

Attiva la funzione lavaggio anteriore

Dryer

Attiva un piacevole getto di aria calda

User 1/2

Memorizza le impostazioni preferite dall'utente e permette di selezionarle facilmente al prossimo uso

FUNZIONI ULTERIORI

(COMANDI A DESTRA E SINISTRA DEL PANNELLO)

Pulsating

Attiva pressione variabile dell'acqua

Oscillating

L'erogatore oscilla per una pulizia più accurata

Pressure

Regola la pressione dell'acqua su uno dei cinque livelli possibili

Position

Regola la posizione dell'erogatore su uno dei cinque livelli possibili



Apri e chiudi seduta e coperchio

