



FONCTIONS PRINCIPALES

| | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|
| Stop Arrête les fonctions du WASHLET | Rear/Soft Met en route le rinçage arrière : normal / modéré | Front Met en route le rinçage avant | Pressure Permet de régler la puissance du jet sur 5 niveaux | Position Permet de régler la position de la buse sur 5 niveaux | User 1/2 Mémorisation des préférences pour 2 utilisateurs |
|--|---|---|---|--|---|

AUTRES REGLAGES

| | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Flush Active la chasse Tornado Flush normale () ou Eco () | Oscillate Fait bouger le jet d'avant en arrière | Pulsate Massage grâce à la puissance variable du jet | Dryer Active le flux d'air chaud pour sécher |  Ouvre et ferme la lunette et l'abattant |
|---|---|--|--|--|