



FUNZIONI PRINCIPALI

Stop

Arresta la funzione WASHLET

Rear/Soft

Attiva la funzione lavaggio posteriore / con bassa pressione dell'acqua

Front

Attiva la funzione lavaggio anteriore

Pressure

Regola la pressione dell'acqua su uno dei cinque livelli possibili

Position

Regola la posizione dell'erogatore su una delle cinque posizioni

User 1/2

Memorizza le impostazioni preferite dall'utente e permette di selezionarle facilmente al prossimo uso

FUNZIONI ULTERIORI

||| Flush ||

Attiva il sistema Tornado Flush alla massima capacità (|||) o in modalità risparmio (||)

Oscillate

L'erogatore oscilla per una pulizia più accurata

Pulsate

Attiva la pressione

Dryer

Attiva un piacevole getto di aria calda

Person icon

Apri e chiudi seduta e coperchio