

Quick Start WASHLET™ RX EWATER+ / RX EWATER+ auto flush TOTO

TCF894CG / TCF895CG

Anhalten

- "Anhalten"
Funktionen werden angehalten.

Reinigen

"Gesäßreinigung"
Ihr Gesäß wird gereinigt.

"Sanfte Gesäßreinigung"
Ihr Gesäß wird mit sanftem Wasserdruck gereinigt.

• Die Einstellung wechselt zwischen und bei jedem Drücken von .

"Intimreinigung"
Dient als Damenbidet.

"Düsenreinigung"

Die Düse wird mit "ewater+" gereinigt.

- Die Düse kann nach der Nutzung der Reinigungsfunktion (Gesäßreinigung, Intimreinigung etc.) automatisch gereinigt werden.

Festlegen der persönlichen Einstellungen

Sie können "Düsenposition", "Wasserdruck" und "Warmwassertemperatur" nach Wunsch speichern.

- Einstellung speichern**
Stellen Sie während des Reinigens die gewünschte "Düsenposition", den "Wasserdruck" und die "Warmwassertemperatur" ein und halten Sie dann oder mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
- Verwendung**
Drücken Sie oder und dann die Taste für die Reinigung, die verwendet werden soll.
- Die LED für "Düsenposition" und "Wasserdruck" leuchten an ihren Einstellpositionen für ca. 10 Sekunden auf, und die Anzeige der "Warmwassertemperatur" wechselt.

- Funktionen, die betätigt werden, wenn eine Taste während "Gesäßreinigung", "Sanfte Gesäßreinigung" oder "Intimreinigung" gedrückt wird.

Hinweis

- Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

"Oszillierende Reinigung"
Die Düse bewegt sich vor und zurück, um Ihr Gesäß gründlich zu reinigen.

"Massagereinigung"
Das Reinigen erfolgt mit einem zwischen weich und stark pulsierendem Wasserdruck.

- Die Einstellung wechselt mit jedem Tastendruck zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet.

"Anpassen des Wasserdrucks"
□ □ □ □ □
- +
Sie können den Wasserdruck auf eine von 5 Stufen anpassen. ([-] Weniger, [+] Stärker)

- Nachdem Sie die "Anpassen des Wasserdrucks"-Taste gedrückt haben, leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
- Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.

□ □ □ □ □
- +

"Anpassen der Düsenposition"
□ □ □ □ □
▲ ▼
Sie können die Waschposition mit den Tasten [▲] und [▼] auf 5 verschiedene Stellen zwischen vorne und hinten einstellen.

- Nachdem Sie die "Anpassen der Düsenposition"-Taste gedrückt haben leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
- Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.

□ □ □ □ □
▲ ▼

Spülen^{*2}

- "Große Spülung"**
Löst die große Spülung aus.
- "Kleine Spülung"**
Kleine Spülung durchführen.

Dieser Abschnitt ist eine Übersicht über die Einstellungen, die sich mit der Fernbedienung konfigurieren lassen.
• Detaillierte Erläuterungen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

Temperaturen

Temperaturen regeln

- "Toilettensitz-Temperatur"**
- "Warmwassertemperatur"**

Automatische Spülung^{*2}

Einstellung ändern

- "Automatische Spülung"**

- "Strom EIN/AUS"**
- Der Strom wird durch ca. 3 Sekunden langes oder längeres Drücken ein-/ausgeschaltet.

Rückseite der Fernbedienung

Energiesparen

Energie sparen

- "Zeituhr-Energiesparen"**
- "Automatisches Energiesparen"**
- "Automatisches Energiesparen+"**

- "Einstellung abfragen"**
- Die aktuellen Einstellungen werden an den LEDs angezeigt

- "manuelle Düsenreinigung"**
- Für Düsenreinigung bei ausgefahrener Düse.
→ Beim Austausch des Düsenkopfes

- Warnanzeige für schwache Batterie**

*1 Fernbedienungssender (Vorderseite, Oberseite)

*2 Außer bei TCF894CG und TCF896CG.