

# Quick Start WASHLET™ SX EWATER+ / SX EWATER+ auto flush TOTO

TCF896CG / TCF897CG

### Anhalten

- "Anhalten"  
Funktionen werden angehalten.

### Reinigen

**"Gesäßreinigung"**  
Ihr Gesäß wird gereinigt.

**"Sanfte Gesäßreinigung"**  
Ihr Gesäß wird mit sanftem Wasserdruck gereinigt.

• Die Einstellung wechselt zwischen und bei jedem Drücken von .

**"Intimreinigung"**  
Dient als Damenbidet.

### "Düsenreinigung"

Die Düse wird mit "ewater+" gereinigt.

- Die Düse kann nach der Nutzung der Reinigungsfunktion (Gesäßreinigung, Intimreinigung etc.) automatisch gereinigt werden.

### Festlegen der persönlichen Einstellungen

Sie können "Düsenposition", "Wasserdruck" und "Warmwassertemperatur" nach Wunsch speichern.

- Einstellung speichern**  
Stellen Sie während des Reinigens die gewünschte "Düsenposition", den "Wasserdruck" und die "Warmwassertemperatur" ein und halten Sie dann oder mindestens 2 Sekunden lang gedrückt.
- Verwendung**  
Drücken Sie oder und dann die Taste für die Reinigung, die verwendet werden soll.
- Die LED für "Düsenposition" und "Wasserdruck" leuchten an ihren Einstellpositionen für ca. 10 Sekunden auf, und die Anzeige der "Warmwassertemperatur" wechselt.

- Funktionen, die betätigt werden, wenn eine Taste während "Gesäßreinigung", "Sanfte Gesäßreinigung" oder "Intimreinigung" gedrückt wird.

**Hinweis**

- Wenn Sie ganz auf dem Toilettensitz sitzen, kann die Düsenposition besser eingestellt werden; dies reduziert Spritzen.

**"Oszillierende Reinigung"**  
Die Düse bewegt sich vor und zurück, um Ihr Gesäß gründlich zu reinigen.

**"Massagereinigung"**  
Das Reinigen erfolgt mit einem zwischen weich und stark pulsierendem Wasserdruck.

- Die Einstellung wechselt mit jedem Tastendruck zwischen eingeschaltet und ausgeschaltet.

**"Anpassen des Wasserdrucks"**  
- - - - -  
- +  
Sie können den Wasserdruck auf eine von 5 Stufen anpassen. (-) Weniger, (+) Stärker

- Nachdem Sie die "Anpassen des Wasserdrucks"-Taste gedrückt haben, leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
- Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.

- - - - -  
- +

**"Anpassen der Düsenposition"**  
- - - - -  
▲ ▼  
Sie können die Waschposition mit den Tasten [▲] und [▼] auf 5 verschiedene Stellen zwischen vorne und hinten einstellen.

- Nachdem Sie die "Anpassen der Düsenposition"-Taste gedrückt haben leuchtet die eingestellte Position 10 Sekunden lang auf.
- Eine LED wird ca. 10 Sekunden lang aufleuchten, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen, wenn eine der Reinigungstasten (Gesäßreinigung, sanfte Gesäßreinigung, Intimreinigung) gedrückt wird.

- - - - -  
▲ ▼

### Spülen<sup>\*2</sup>

- "Große Spülung"**  
Löst die große Spülung aus.
- "Kleine Spülung"**  
Kleine Spülung durchführen.

Dieser Abschnitt ist eine Übersicht über die Einstellungen, die sich mit der Fernbedienung konfigurieren lassen.  
• Detaillierte Erläuterungen finden Sie auf den entsprechenden Seiten.

### Temperaturen

Temperaturen regeln

- "Toilettensitz-Temperatur"**
- "Warmwassertemperatur"**

Rückseite der Fernbedienung

### Energiesparen

Energie sparen

- "Zeituhr-Energiesparen"**
- "Automatisches Energiesparen"**
- "Automatisches Energiesparen+"**

### Automatische Spülung<sup>\*2</sup>

Einstellung ändern

- "Automatische Spülung"**

**"Einstellung abfragen"**  
• Die aktuellen Einstellungen werden an den LEDs angezeigt

**"Strom EIN/AUS"**

- Der Strom wird durch ca. 3 Sekunden langes oder längeres Drücken ein-/ausgeschaltet.

**"manuelle Düsenreinigung"**

- Für Düsenreinigung bei ausgefahrener Düse.  
→ Beim Austausch des Düsenkopfes

Warnanzeige für schwache Batterie

\*1 Fernbedienungssender (Vorderseite, Oberseite)

\*2 Außer bei TCF894CG und TCF896CG.