



- * Les dimensions du schéma sont symétriques verticalement et horizontalement, et les dimensions sans repères sont inversées.
- * Des trous de φ10 sont percés à toutes les intersections, avec des coupes droites effectuées par la suite.
- Sélectionnez le centre du trou rond de φ10 comme point de repère lors du marquage des dimensions.
- * La ligne de coupe sert de trou de positionnement pour la base du lavabo.

Remarque : en cas d'erreur pendant le processus d'impression, la position de l'orifice de montage requiert de nouvelles mesures tout en se référant à l'emplacement de l'illustration ci-dessus.

Découpez selon les pointillés et remettez les instructions d'installation au client pour les conserver en lieu sûr.