

Quick Start WASHLET™ RX EWATER+ / RX EWATER+ auto flush TOTO

TCF894CG / TCF895CG

Arresto

- "Arresto"
Arresta il funzionamento.

Pulizia

- "Pulizia posteriore"
Pulisce il deretano.
- "Pulizia posteriore lieve"
Pulisce il deretano con una lieve pressione dell'acqua.
- L'impostazione cambia da [Icona] a [Icona] e viceversa, ogni volta che si preme [Icona].
- "Pulizia frontale"
Serve come bidet per le signore.

"PULIZIA della bacchetta"

Pulisce la bacchetta con "ewater+".

- La bacchetta può essere pulita automaticamente quando si utilizzano le funzioni di pulizia (pulizia posteriore, pulizia frontale, ecc.).

Blocco impostazioni personali

È possibile memorizzare le impostazioni "Posizione della bacchetta", "Pressione dell'acqua" e "Temperatura dell'acqua calda" preferite.

- Per memorizzare un'impostazione
Mentre la pulizia è in corso, selezionare le impostazioni "Posizione della bacchetta", "Pressione dell'acqua" e "Temperatura dell'acqua calda" preferite, quindi premere e tenere premuto [Icona] o [Icona] per 2 secondi o più.
- Per utilizzare
Premere [Icona] o [Icona] quindi premere il pulsante per la pulizia che si desidera utilizzare.
- Le spie "Posizione della bacchetta" e "Pressione dell'acqua" si illumineranno per circa 10 secondi nelle rispettive posizioni impostate, e il display "Temperatura dell'acqua calda" si attiverà.

● Funzioni che operano quando si preme un pulsante durante la "Pulizia posteriore", la "Pulizia posteriore lieve" o la "Pulizia frontale".

Nota

- Sedersi nuovamente sul prodotto semplifica la regolazione della posizione della bacchetta e la riduzione degli spruzzi.

"Pulizia oscillante"
La bacchetta si muove avanti e indietro per pulire a fondo il deretano.

"Pulizia pulsante"
Pulisce con la pressione dell'acqua pulsante fra morbida e decisa.

- L'impostazione si accende e si spegne ogni volta che il pulsante è premuto.

"Regolazione della pressione dell'acqua"
□ □ □ □ □
- +

È possibile adattare la pressione dell'acqua su uno dei cinque livelli diversi. ([-]: Lieve, [+]: Forte)

- Una volta premuto il pulsante "Regolazione della pressione dell'acqua", la posizione impostata si illuminerà per 10 secondi.
- Una spia lampeggerà inoltre per circa 10 secondi, a indicare l'impostazione corrente quando si preme uno qualsiasi dei pulsanti di pulizia (pulizia posteriore, pulizia posteriore lieve, pulizia frontale).

□ □ □ □ □
- +

"Regolazione della posizione della bacchetta"
□ □ □ □ □
▲ ▼

È possibile regolare la posizione di lavaggio selezionando una tra 5 posizioni differenti tra il fronte e il retro, utilizzando i pulsanti [▲] e [▼].

- Una volta premuto il pulsante "Regolazione della posizione della bacchetta", la posizione impostata si illuminerà per 10 secondi.
- Una spia lampeggerà inoltre per circa 10 secondi, a indicare l'impostazione corrente quando si preme uno qualsiasi dei pulsanti di pulizia (pulizia posteriore, pulizia posteriore lieve, pulizia frontale).

□ □ □ □ □
▲ ▼

Scarico*2

- "Scarico completo"
Esegue uno scarico completo.
- "Scarico rapido"
Consente di eseguire uno scarico rapido.

Questa sezione è una panoramica delle impostazioni che è possibile configurare col telecomando.

- Vedere le pagine corrispondenti per le descrizioni dettagliate.

Temperature

Regolare le temperature

- "Temperatura seduta"
- "Temperatura acqua calda"

Lato posteriore telecomando

Risparmio energetico

Risparmio energetico

- "Risparmio energetico con timer"
- "Risparmio energetico automatico"
- "Risparmio energetico automatico+"

Funzioni automatiche*2

Per modificare le impostazioni

- "Scarico automatico"

"Pulsante di conferma dell'impostazione"
● È possibile distinguere l'impostazione corrente in base ai LED.

"Alimentazione Acceso/Spento"
● Premere per circa 3 secondi o più per accendere/spegnere l'alimentazione.

"Pulizia della bacchetta"
● Per pulire la bacchetta quando è estesa.
→ Durante la pulizia dell'ugello di spruzzatura

Simbolo di avviso di batteria quasi scarica

1 Telecomando trasmettitore (Lato anteriore, lato superiore)

*2 Ad eccezione di TCF894CG e TCF896CG.