



1. FONCTIONS PRINCIPALES

- +

Permet de régler la puissance du jet



Met en route le rinçage avant. En appuyant deux fois, on active l'oscillation de la buse, pour un meilleur nettoyage. Pour arrêter l'oscillation, on appuie une troisième fois.



Met en route le rinçage arrière. En appuyant deux fois, on active l'oscillation de la buse, pour un meilleur nettoyage. Pour arrêter l'oscillation, on appuie une troisième fois.



Permet de régler la position de la buse



Arrête les fonctions de rinçage ou de purification de l'air

2. AUTRES REGLAGES



Sélectionne la température de l'eau du WASHLET



Ajuste la température de l'eau et de la lunette du WASHLET



Purification de l'air contenu dans la cuvette



Sélectionne la température de la lunette des toilettes