



1. HAUPTFUNKTIONEN

- +

Regelt den Wasserdruck des WASHLETs



Aktiviert die Bidet-Funktion. Zweimaliges Betätigen bewegt die Düse für eine intensivere Reinigung vor und zurück. Erneutes Betätigen stoppt die Bewegung der Düse.



Aktiviert die Reinigung im hinteren Intimbereich. Zweimaliges Betätigen bewegt die Düse für eine intensivere Reinigung vor und zurück. Erneutes Betätigen stoppt die Bewegung der Düse.



Ändert die Position der Düse



Beendet die Reinigung

2. ERWEITERTE FUNKTIONEN



Auswahl und Modifizierung der WASHLET-Wassertemperatur



Ändert die Wasser- und Sitztemperatur des WASHLETs



Verstärkt die Geruchsabsaugung



Auswahl und Modifizierung der WASHLET-Sitztemperatur