


Washlet EK TCF6402G

washlet®



Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen . . .	2	Einführung
Vorkehrung für den sicheren Einsatz . . .	6	
Effizienter Einsatz	7	
Funktionsüberblick	8	
Liste der Werkseinstellungen.	8	
Bezeichnungen der Teile	9	
Vor der Verwendung auszuführende Schritte.	10	

Benutzung des Washlets	12	Betrieb
Praktische Funktionen	14	
• Regulieren der Temperatur.	14	
Stromsparfunktionen	16	
• Intelligente Stromsparfunktion . . .	17	
• Über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion	17	

Wartung	20	Reinigung
• Vor der Reinigung.	20	
• Tägliche Reinigung.	21	
• Reinigung des Washlet-Hauptgeräts, des Sitzes und des Deckels	21	
• Gründliche Reinigung.	22	
• Reinigung des Zwischenraums zwischen Sitz und Deckel	22	
• Reinigung des Zwischenraums zwischen dem Washlet-Hauptgerät und der WC	23	
• Regelmäßige Reinigung.	24	
• Reinigung des Netzsteckers	24	
• Reinigung der Düse	24	
• Reinigung des Wasserablaufventils und Filters . . .	25	

Vermeidung von Frostschäden und Maßnahmen bei langer Nichtbenutzung. . .	27	Problembehandlung
Problembehandlung	32	
Technische Daten	37	

Garantie	38
---------------------------	-----------

Wichtige Informationen für Benutzer . . .	39
--	-----------

- Vielen Dank für den Kauf dieses Washlets. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um eine sachgerechte Nutzung zu gewährleisten.
- Die technischen Daten, Modellnummer, etc. gelten vorbehaltlich etwaiger unangekündigter Änderungen.
- „Washlet“ ist ein eingetragenes Warenzeichen von TOTO.

Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen

Beachten Sie diese Warnungen immer.

Bitte lesen Sie diese Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen aufmerksam durch und verwenden Sie das Gerät entsprechend.

Beachten Sie bitte alle Vorsichtsmaßnahmen und Warnungen.

- Die Bedeutung dieser Hinweise ist wie folgt.

 WARNUNG	Wenn ein Abschnitt mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, wird darauf hingewiesen, dass bei fehlerhafter Handhabung die Gefahr von schweren oder gar tödlichen Verletzungen besteht.
 VORSICHT	Wenn ein Abschnitt mit diesem Symbol gekennzeichnet ist, wird darauf hingewiesen, dass bei fehlerhafter Handhabung möglicherweise Verletzungsgefahr oder die Gefahr von Sachschäden besteht.

- Die folgenden Symbole werden verwendet, um Anweisungen zu klassifizieren und zu erläutern, die befolgt werden müssen.

Beispielsymbole	Bedeutung des Symbols
	Das Symbol  weist auf etwas hin, das verboten ist.
	Das Symbol  weist auf etwas hin, das getan werden muss.

- Bei diesem Gerät handelt es sich um ein Gerät der Klasse 1, es muss daher an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.
- Installieren Sie das Gerät in der Nähe einer Netzsteckdose.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kindern) und auch nicht von Personen mit unzureichender Erfahrung oder unzureichenden Kenntnissen verwendet werden. Diese Personen dürfen das Gerät jedoch verwenden, wenn eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person anwesend ist, die sie beaufsichtigt und anleitet. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie die neuen, mit diesem Gerät gelieferten Schläuche. Verwenden Sie keine alten Schläuche.

WARNUNG

 Nicht befeuchten	<p>Befeuchten Sie das Washlet oder den Netzstecker nicht mit Wasser oder Reinigungsflüssigkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andernfalls kann Feuer oder ein Stromschlag verursacht werden.
 Erforderlich	<p>Da es sich beim Washlet um ein Elektrogerät handelt, installieren Sie dieses nicht dort, wo es durch Spritzwasser nass wird oder wo eine hohe Feuchtigkeit herrscht und sich Wassertropfen auf der Oberfläche des Gerätes bilden können. Bei Verwendung in einem Badezimmer muss mit einem Lüfter oder einer Lüftungsöffnung für ausreichende Luftzirkulation gesorgt werden.</p> <p>Installieren Sie das Washlet mindestens 0,60 m von Badewannen u. Ä. entfernt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein Feuer entsteht oder Sie einen elektrischen Schock bekommen. <p>Beachten Sie beim Elektroanschluss unbedingt folgende Hinweise.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein Feuer entsteht oder Sie einen elektrischen Schock bekommen. <ol style="list-style-type: none"> a. Die Steckdose für die Stromversorgung muss mit einer Fehlerstromschutzschaltung (RCD) mit einem Auslösestrom von maximal 30 mA gesichert sein. b. Die Steckdose und der Stecker (das Geräts) müssen sich mindestens 0,60 m von der Außenkante einer Duschkabine oder Badewanne entfernt befinden. <p>* Vergewissern Sie sich, dass die Verkabelung wie unter a. und b. beschrieben vorgenommen wurde. Wenn die Verkabelung nicht entsprechend vorgenommen wurde, wenden Sie sich diesbezüglich an den Installateur.</p>



! WARNUNG

Überprüfen Sie, dass die Schutzleiter korrekt angeschlossen ist.

- Wenn kein Schutzleiter verlegt ist, kann es bei einer Fehlfunktion oder einem Kurzschluss zu einem elektrischen Schlag kommen.

Hinweis:

Verwenden Sie einen Kupferdraht mit einem Durchmesser von mindestens 1,6 mm und mit einem Erdungswiderstand von maximal 100 Ω .

* Wenn kein Schutzleiter verlegt ist, wenden Sie sich diesbezüglich an den Installateur.

Stecken Sie den Netzstecker immer ganz in die Steckdose (220 - 240 V Wechselstrom, 50 Hz).

- Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein Feuer entsteht oder Sie einen elektrischen Schock bekommen.
- * Befolgen Sie bitte die Installationsanweisungen für das Land, in dem das Washlet installiert wird.

Schließen Sie das Washlet immer an die Kaltwasserversorgung an.

- Bei Nichtbeachtung kann es zu Verbrennungen und Fehlfunktionen des Geräts kommen.

Vermeiden Sie Niedrigtemperaturverbrennungen.


- Wenn Sie längere Zeit auf dem Washlet sitzen, stellen Sie die Sitztemperatur „aus“.
- Die Sitztemperatur sollte von einer anderen Person auf „aus“ gestellt werden, bevor eine Person aus einer der folgenden Gruppen das Washlet nutzt.
 - Kinder, ältere Personen und Personen, welche die Temperatur nicht selbst regulieren können.
 - Kranke oder physisch eingeschränkte Personen und andere, die sich nicht frei bewegen können.
 - Personen, die Medikamente eingenommen haben, die zur Schläfrigkeit führen können (Schlafmittel, Erkältungsmittel usw.), Personen, die viel Alkohol getrunken haben, äußerst müde Personen und andere, die unbeabsichtigt einschlafen könnten.



Erforderlich

Entfernen Sie regelmäßig Staub an den Kontakten des Netzsteckers oder anderen Teilen und stecken Sie den Stecker ganz in die Steckdose.

- Staub kann Feuer oder Stromschlag verursachen.
- Ziehen Sie den Stecker und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.



Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker selbst.

- Wenn Sie am Kabel ziehen, können Stecker und Kabel beschädigt werden und zu Feuer oder Stromschlag führen.

So lässt sich die Gefahr von Verbrennungen, Tod durch Stromschlag, Feuer oder anderen Verletzungen verringern:

- Es ist eine sorgfältige Beaufsichtigung notwendig, wenn dieses Produkt von oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit körperlichen Einschränkungen verwendet wird.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Verwenden Sie nur das vom Hersteller empfohlene Zubehör.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern.
- Schließen Sie dieses Produkt nur an eine korrekt geerdete Steckdose an. Lesen Sie die Anweisungen zur Erdung des Produkts.
- Der Tank sollte nur mit Wasser gefüllt werden.



Nicht auseinander nehmen

Nehmen Sie das Gerät nie auseinander und reparieren oder verändern Sie es nicht.

- Dies kann zu Feuer oder Stromschlag führen.



Nicht mit nassen Händen berühren

Ziehen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Dies kann zu einem Stromschlag führen.



WARNUNG

Das Washlet darf nicht an fahrbaren Konstruktionen, wie zum Beispiel Automobilen, Booten und anderen Wasserfahrzeugen montiert werden.

- Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr eines Elektroschocks oder einer Funktionsstörung.
- Die Haupteinheit könnte sich lösen und herunterfallen, was Verletzungen zur Folge haben kann.

Verwenden Sie niemals ein defektes Washlet weiter.

- Ziehen Sie in den folgenden Situationen den Netzstecker und schließen Sie das Wasserabsperrventil, um die Wasserversorgung zu unterbrechen.

Mögliche Fehlfunktionen

- Es tritt Wasser an den Rohren oder aus dem Hauptgerät aus.
 - Das Washlet weist Beschädigungen wie Risse auf.
 - Es treten ungewöhnliche Geräusche oder ungewöhnliche Gerüche auf.
 - Aus dem Washlet tritt Rauch aus.
 - Das Washlet ist ungewöhnlich heiß.
- Eine Weiterverwendung eines nicht korrekt funktionierenden oder defekten Geräts kann zu Feuer, Stromschlag oder Überschwemmung des Raumes, in dem sich das Gerät befindet, führen.

Tun Sie nichts, was das Stromkabel oder Sitzkabel beschädigen könnte.

Ziehen Sie nicht an den Kabeln, verdrehen Sie sie nicht, biegen Sie sie nicht übermäßig, beschädigen Sie sie nicht absichtlich und verändern oder erhitzen Sie die Kabel nicht. Stellen Sie keine schweren Objekte auf die Kabel.

- Die Weiterverwendung eines Geräts mit beschädigtem Kabel kann zu Feuer, Stromschlag oder Kurzschluss führen.

Verwenden Sie keine lockere Steckdose.

- Dies kann zu Feuer oder Stromschlag führen.

Benutzen Sie für dieses Produkt keine andere als die angegebene Stromversorgung (220 - 240 V Wechselstrom, 50 Hz).

- Ansonsten besteht die Gefahr, dass ein Feuer entsteht oder Sie einen elektrischen Schock bekommen.

Verwenden Sie keine Steckdosen oder Verkabelungen, welche die Nennwerte überschreiten.

- Die Verwendung mehrpoliger Netzteile und andere Aktionen, bei denen die Nennwerte überschritten werden, können durch überschüssige Hitze Feuer verursachen.

Verwenden Sie ausschließlich Leitungswasser oder als Leitungswasser geeignetes Brunnenwasser (Grundwasser).


- Bei Verwendung anderer Wasserquellen kann es zu Hautreizungen und anderen Problemen kommen.

So lässt sich die Gefahr von Verbrennungen, Tod durch Stromschlag, Feuer oder anderen Verletzungen verringern:

- Betreiben Sie dieses Produkt nie, wenn es ein beschädigtes Kabel oder einen beschädigten Stecker hat oder wenn es nicht korrekt funktioniert, fallengelassen oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Bringen Sie das Produkt zur Überprüfung und Reparatur zu TOTO Europe GmbH.
- Blockieren Sie nie die Luftöffnungen des Produkts und stellen Sie es nicht auf eine weiche Oberfläche wie z. B. ein Bett oder eine Couch, auf der die Luftöffnungen blockiert werden könnten. Stellen Sie sicher, dass keine Fusseln, Haare o. Ä. in die Luftöffnungen gelangen.
- Verwenden Sie das Produkt nie, wenn Sie müde oder schläfrig sind.
- Stellen Sie sicher, dass nichts in Öffnungen oder Schläuche hineingerät und auch nichts hineingesteckt wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder an Orten, wo Sprühprodukte verwendet werden oder Sauerstoff zugeführt wird.

Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor eine Reinigung erfolgt.



- Andernfalls können Feuer oder Stromschlag verursacht werden.
- * Diese Anweisung gilt nicht, wenn die „Reinigung der Düse“ ausgeführt wird.



Verboten



⚠ VORSICHT

 Leicht entzündlich	<p>Bringen Sie keine brennenden Zigaretten oder anderen brennenden Materialien in die Nähe des Washlets.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dies könnte zu Feuer führen.
 Verboten	<p>Wenn Sie die Plastikteile reinigen, einschließlich des Washlet-Hauptgeräts, verwenden Sie verdünntes (pH-neutrales) Geschirrspülmittel. Folgendes ist nicht zu verwenden:</p> <p>WC-Reiniger, Haushaltsreiniger, Waschbenzin, Verdünner, Scheuermittel, Scheuerschwämme usw.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diese können das Plastik beschädigen und Risse verursachen, die zu Verletzungen führen können. • Sie können den Wasserzulaufschlauch beschädigen und zu Wasseraustritt führen.
	<p>Setzen Sie das Washlet keinen starken Kräften oder plötzlichen Stößen aus. Steigen Sie nicht auf Sitz, Toilettendeckel oder anderen Teil en des Washlets. Stellen Sie keine schweren Objekte darauf.</p> <div style="float: right; text-align: center;">   </div> <ul style="list-style-type: none"> • Oben Genanntes kann dazu führen, dass das Washlet beschädigt wird oder es sich von der Halterung löst und herunter fällt.
	<p>Heben Sie das Washlet nicht am Sitz oder am Toilettendeckel an.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn sich das Washlet-Hauptgerät löst und herunterfällt, besteht Verletzungsgefahr.
	<p>Nehmen Sie das Ablaufventil mit eingebautem Wasserfilter nicht ab, solange das Absperrventil geöffnet ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andernfalls strömt Wasser aus. <p style="text-align: right;">▶ Vgl. „Reinigung des Wasserablaufventils und Filters“ auf Seite 25.</p>
	<p>Biegen und quetschen Sie den Wasserzulaufschlauch nicht.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andernfalls kann Wasser austreten.
	<p>So lässt sich die Gefahr eines tödlichen Stromschlags verringern:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwenden Sie das Washlet nicht während des Badens. - Platzieren oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort, wo es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Becken fallen könnte. - Stellen Sie das Gerät nicht ins Wasser und lassen Sie es nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten fallen. - Versuchen Sie nicht, das Gerät zu bergen, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker.
 Erforderlich	<p>Wenn das Washlet für längere Zeit nicht verwendet wird, schließen Sie das Absperrventil, lassen Sie das Wasser ablaufen und ziehen Sie den Netzstecker.</p> <p style="text-align: right;">▶ Vgl. „Ablassen des Wassers“ auf Seite 29.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen den Netzstecker. • Lassen Sie Wasser durch das Washlet laufen, bevor Sie es wieder verwenden, da das darin verbliebene Wasser verunreinigt sein kann und Hautentzündungen oder andere Probleme hervorrufen kann. <p>▶ Vgl. „Wiederherstellen des Wasserzulaufs nach Ablassen des Wassers aus dem Washlet“ auf Seite 31.</p>
	<p>Wenn eine undichte Stelle auftritt, schließen Sie das Absperrventil, um den Wasserzulauf zu stoppen.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Bei wandhängendem WC</p> <p style="text-align: center;">Absperrventil</p>  <p style="text-align: center;">Im Uhrzeigersinn drehen.</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 45%;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">Bei bodenstehendem WC</p> <p style="text-align: center;">Absperrventil</p>  <p style="text-align: center;">Im Uhrzeigersinn drehen.</p> </div> </div>
	<p>Befestigen Sie das Ablaufventil mit eingebautem Wasserfilter gut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansonsten kann Wasser austreten.
	<p>Vermeiden Sie Schäden durch Kälte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schäden durch Kälte können die Wasserzulaufrohre und das Innere des Washlets beschädigen und zu einer undichten Stelle führen. • Verwenden Sie beispielsweise eine Heizung, um die WC warm. <p style="text-align: right;">▶ Vgl. „Vorbeugung von Frostschäden“ auf Seite 27.</p>

VORSICHT



Erforderlich

Die Haupteinheit des Washlets fest in die Grundplatte einschieben.

- Nachdem beim Hineinschieben der Haupteinheit ein Klickgeräusch vernommen wurde, die Haupteinheit leicht zur Person ziehen, um sich zu vergewissern, dass das Produkt nicht herausrutschen kann.
- Bei Nichtbeachtung kann die Haupteinheit herausrutschen und herunterfallen, was Verletzungen verursachen könnte.

Anweisungen zur Erdung des Produkts

Dieses Produkt muss geerdet werden. Wenn ein elektrischer Kurzschluss auftritt, verringert die Erdung das Risiko eines Stromschlags durch Bereitstellung einer Ableitung für den elektrischen Strom. Dieses Produkt verfügt über ein Kabel mit einer Masseleitung und einem Schuko-Stecker. Der Stecker muss in eine Steckdose gesteckt werden, die korrekt installiert und geerdet ist.

Eine falsche Anbringung des Schuko-Steckers kann zu Stromschlag führen.

Wenn das Kabel oder der Stecker eine Reparatur oder einen Austausch erfordern, schließen Sie die Masseleitung nicht an einen der flachen Stifte an. Die Masseleitung hat außen eine grüne Isolierung und kann gelbe Streifen haben. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker, wenn Sie die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstehen oder wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Produkt korrekt geerdet ist.

Dieses Produkt ist ab Werk mit einem speziellen elektrischen Kabel und Stecker ausgestattet, die ein Anschließen an einen geeigneten elektrischen Kreis erlauben. Prüfen Sie, ob das Produkt an eine Steckdose mit der gleichen Konfiguration wie der Stecker angeschlossen ist. Verwenden Sie zusammen mit diesem Produkt keinen Adapter. Verändern Sie den mitgelieferten Stecker nicht. Wenn der Stecker und die Steckdose nicht miteinander kompatibel sind, lassen Sie sich von einem qualifizierten Elektriker eine passende Steckdose installieren. Wenn das Produkt neu angeschlossen werden muss, damit es mit einer anderen Art eines elektrischen Kreises verwendet werden kann, muss der Neuanschluss durch qualifizierte Servicetechniker erfolgen.

Falls ein Verlängerungskabel benötigt wird, verwenden Sie nur ein dreipoliges Verlängerungskabel, das einen dreipoligen Schuko-Stecker und eine Steckdose mit drei Kontakten hat, in die der am Produktkabel befindliche Stecker passt. Ersetzen oder reparieren Sie ein beschädigtes Kabel.

Heben Sie diese Anweisungen auf.

Vorkehrung für den sicheren Einsatz

Bitte befolgen Sie diese Anweisungen zum Washlet.

Wischen Sie das Hauptgerät, den Sitz oder den Toilettendeckel nicht mit einem trockenen Tuch, Toilettenpapier oder ähnlichen Materialien ab.

► Vgl. „Wartung“ auf Seite 20.

Setzen Sie das Washlet keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.

- Wenn das Gerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, können sich die Farben verändern oder es können ungleichmäßige Temperaturen beim beheizten Sitz auftreten oder es kann zu Fehlfunktionen der Bedieneinheit führen.


Vermeiden Sie es, auf das Washlet-Hauptgerät und die Düse zu urinieren.



Lehnen Sie sich nicht gegen den Deckel.



Ziehen Sie bei Gewittern den Netzstecker.



Verwenden Sie Radios und ähnliche Geräte nur in sicherer Entfernung vom Washlet.


- Das Washlet könnte das Radiosignal stören.

Effizienter Einsatz

Sparen Sie Energie, um die Umwelt zu schützen.

Benutzen Sie die Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion.

Sobald die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden, werden Sitzheizung und Wassererhitzer täglich automatisch zur eingestellten Uhrzeit ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Die Dauer der Stromsparfunktion kann auf 6 oder 9 Stunden eingestellt werden. ►Vgl. dazu Seite 17.




Schließen Sie den Deckel.

Durch Schließen des Deckels wird weniger Wärme von der Sitzoberfläche abgegeben, sodass Energie gespart wird.




Stellen Sie niedrigere Temperaturen ein.

Stellen Sie die Temperatur gerade so hoch ein, dass sich der Sitz nicht kalt anfühlt, um Energie zu sparen. ►Vgl. dazu Seite 14.



Stellen Sie die Betriebstaste EIN/AUS auf „OFF“, wenn das Washlet längere Zeit nicht genutzt wird.

Wenn Sie längere Zeit das Haus verlassen, stellen Sie den Schalter  auf „OFF“, um Energie zu sparen. ►Vgl. dazu Seite 11.




Über den Sitzschalter

- Wenn Sie auf dem Sitz sitzen, schaltet sich der Sitzschalter ein, damit Sie verschiedene Funktionen nutzen können.
- * Der Sitzschalter schaltet sich unter Umständen erst dann ein, wenn Sie vollständig auf dem Sitz sitzen. (Wenn ein leichtgewichtiges Kind das Washlet verwendet, ist der Sitzschalter unter Umständen schwierig einzuschalten).



- Wenn der Sitzschalter eingeschaltet wird, ertönt ein Klick-Geräusch.
- Da der Sitz so konzipiert ist, dass er sich nach oben und unten bewegen kann, ist zwischen dem Sitzdämpfer und der WC ein Zwischenraum vorgesehen.



Funktionsüberblick

Washlet-Funktionen		Seite
Analreinigung	• Waschen des Analbereichs.	12
Intimreinigung	• Zur Verwendung als Bidet für Frauen.	12
Wasserdruckeinstellung	• Zum Einstellen des Wasserdrucks.	12
Rundumreinigung	• Bewegt die Düse vor und zurück, um eine gründliche Reinigung eines größeren Bereichs zu ermöglichen.	12

Praktische Funktionen		Seite
Beheizter Sitz	• Erwärmt den Sitz.	-
Temperaturregulierung	• Reguliert die Temperatur des Wassers und Sitzes.	14
Sitzsensor (Sitzschalter)	• Aktiviert verschiedene Funktionen, wenn sich eine Person auf den Sitz setzt.	7
Sanftes Schließen	• Schließt den Sitz und Toilettendeckel langsam.	-


Stromsparfunktionen		Seite
Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion	• Wenn die Stromsparfunktion eingeschaltet ist, schaltet sich die Heizvorrichtung für Sitz und Warmwasser jeden Tag zur eingestellten Zeit ab, um Strom zu sparen. (Die Dauer der Stromsparfunktion kann auf 6 oder 9 Stunden eingestellt werden.)	16, 17
Intelligente Stromsparfunktion	• Das Washlet speichert das Zeitfenster, in dem die Toilette seltener benutzt wird, und senkt die Sitztemperatur automatisch ab, um Strom zu sparen.	16, 17
Betriebstaste EIN/AUS	• Wenn Sie diesen Schalter auf „OFF“, stellen, können die Beheizung des Sitzes und andere Funktionen gestoppt werden, um Strom zu sparen.	11

Reinigungsfunktionen		Seite
Abnehmbarer Deckel	• Der Deckel kann problemlos abgenommen werden und ist leicht zu reinigen.	22
One-Touch-Befestigung und Entfernung des Washlet-Hauptgeräts	• Das Washlet-Hauptgerät kann mit einem einfachen Vorgang entfernt werden, sodass zur Reinigung leichter auf die Rückseite der WC zugegriffen werden kann.	23
Selbstreinigung	• Die Düsen spitze wird vor und nach dem Waschen automatisch gründlich gereinigt.	-
Gründliche Reinigung der Düse	• Der Düsenkörper wird beim Aus- und Einfahren gründlich gereinigt.	-
Reinigung der Düse	• Die Düse kann zur leichteren Reinigung ausgefahren werden, ohne dass Wasser ausgegeben wird.	24

Liste der Werkseinstellungen

Funktionen	Werkseinstellungen		Seite
Warmwasser Temperatur	M (mittel)	<p>TEMPERATURE</p> <p>Die Temperaturen können mithilfe dieser Tasten reguliert werden.</p>	14, 15
Sitztemperatur	H (hoch)		14, 15
Intelligente Stromsparfunktion	OFF (aus)		• Die intelligente Stromsparfunktion kann entweder auf „ON“ oder auf „OFF“ gestellt werden.
Über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion	OFF (aus)	• Die über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion kann entweder auf „ON“ oder auf „OFF“ gestellt werden.	16, 17
		• Die Dauer der über die Zeitschaltuhr gesteuerten Stromsparfunktion kann individuell eingestellt werden.	18

Bezeichnungen der Teile



Hauptbedienungseinheit des Washlets

• Für Personen mit Sehbehinderung sind die Tasten und mit Tastsymbolen (Erhebungen) versehen.

Stopp-Taste
► Vgl. dazu Seite 12.

Taste „Analeinigung“ (mit Rundumreinigung)
► Vgl. dazu Seite 12.

Anzeige zur Temperaturregulierung
Temperatureinstellertasten
► Vgl. dazu Seite 14, 15.



Reinigung der Düse EIN/AUS Taste
► Vgl. dazu Seite 24.

Anzeige zur Regulierung des Wasserdrucks
Tasten-Schalter zum Einstellen des Wasserdrucks
► Vgl. dazu Seite 12.

Stromsparfunktion EIN/AUS Anzeigen
Stromsparfunktion EIN/AUS Tasten
► Vgl. dazu Seite 17.

Betriebstaste EIN/AUS
► Vgl. dazu Seite 11.


Vor der Verwendung auszuführende Schritte



Vorbereitende Schritte

1 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

- Die POWER-Anzeige leuchtet automatisch auf.



2 Öffnen Sie das Absperrventil.

Bei wandhängendem WC

Absperrventil

Überprüfen, ob Wasser austritt.

Gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Bei bodenstehendem WC

(1) Drehen Sie die Abdeckungskappe des Absperrventils, um sie vom Ventil zu entfernen.

(2) Befestigen Sie die Abdeckung über das Loch in der Seite am Ende des Zapfens und verwenden Sie diesen, um das Ventil zu öffnen.

Absperrventil

Überprüfen, ob Wasser austritt.

Gegen den Uhrzeigersinn drehen.

3 Überprüfen Sie die Anzeigen der Hauptbedienungseinheit des Washlets.

- Leuchtet die POWER-Anzeige auf der Hauptbedienungseinheit des Washlets?

Wenn die POWER-Anzeige nicht leuchtet, kann keine der Funktionen verwendet werden.
(Außer, wenn die Stromsparerfunktion verwendet wird. ► Vgl. dazu Seite 19.)

Betätigen Sie den Schalter  in der Hauptbedienungseinheit des Washlets.
(Die POWER-Anzeige leuchtet auf.)

Hauptgerätedisplay des Washlets


- ENERGY SAVER
- SEAT HEATER
- WATER HEATER



Abschalten der Stromversorgung

Zum Abschalten der Stromversorgung drücken Sie die Taste .

- Die POWER-Anzeige schaltet sich aus.



Hauptbedienungseinheit des Washlets

- ENERGY SAVER
- SEAT HEATER
- WATER HEATER
- POWER



Benutzung des Washlets


Standardnutzung des Washlets

1 Auf dem Toilettensitz Platz nehmen.

- Der Sitzschalter erkennt, wenn sich eine Person auf den Toilettensitz setzt. Alle Funktionen werden funktionsbereit.
- ▶ Vgl. „Über den Sitzschalter“ auf Seite 7.

2 Benutzen und Beenden der Reinigungsfunktionen.

Tipps 1




Tasten zum Einstellen des Wasserdrucks

Sie können den Wasserdruck nach Wunsch in 5 Stufen einstellen.

* Die Anzeige zum Einstellen des Wasserdrucks leuchtet auf, wenn Sie sich auf den Sitz setzen.

Anzeigewerte der Anzeige zur Regulierung des Wasserdrucks



Weitere praktische Funktionen

Rundumreinigung

Bei dieser Funktion bewegt sich die Düse vor und zurück, um einen größeren Bereich gründlich zu reinigen.

(1) Betätigen Sie Zum Auswählen den Schalter



(2) Drücken Sie die Die gleiche Taste noch einmal.

- Dadurch wird die Rundumreinigung gestartet.

(3) Drücken Sie die Die gleiche Taste erneut.

- Dadurch wird die Rundumreinigung beendet.

Tipps 1

Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz.

- Der Sitzschalter wird unter Umständen nicht aktiviert, wenn Sie sich nicht vollständig aufsetzen.
- Dadurch erreichen Sie eine genauere Reinigungsposition und die Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass Wasser aus dem Washlet herausspritzt.

3

Vom Toilettensitz aufstehen.

- Bei der Düse fließt für wenige Sekunden Wasser in die WC.
- * **Das verbleibende Wasser in der Düse fließt ab, so dass jedes Mal frisches Wasser benutzt werden kann.**

Beachten Sie Folgendes

- Bei der Reinigung des Washlets (bei der Verwendung der Funktion „Reinigung der Düse“) kommt Wasser aus der rechten Seite der Düse. Dies ist notwendig für eine korrekte Funktionsweise und vollkommen normal.
- * Sollte kontinuierlich Wasser austreten, obwohl das Washlet nicht zur Reinigung genutzt wird, könnte es sich um eine Fehlfunktion handeln. Schließen Sie in diesem Fall das Absperrventil und wenden Sie sich an den Installateur oder den Händler dieses Washlets.
- Das Wasser im Warmwassertank dehnt sich aus und tritt manchmal aus rund um die Düse aus.

Praktische Funktionen

Regulieren der Temperatur

- Die Warmwasser- sowie die Sitztemperatur kann mit den Tasten zur Temperaturanpassung beliebig reguliert werden, die sich auf in der Hauptbedienungseinheit des Washlets befinden. Stellen Sie die Temperatur so ein, wie Sie sie wünschen.

Regulieren der Wasser- und Sitztemperatur

Anzeigen zur Temperaturregulierung

Sitztemperaturtaste
Sie können die Sitztemperatur in 3 Stufen regulieren. Sie können die Sitzheizung ein oder aus schalten.

Wassertemperaturtaste
Sie können die Warmwassertemperatur in 3 Stufen regulieren. Sie können den Wassererhitzer ein oder aus schalten.

Anzeigelampen
Die Lampen für „WATER HEATER“ und „SEAT HEATER“ leuchten auf, wenn die Tasten für Wassertemperatur und Sitztemperatur auf „ON“ stehen.

1 Drücken Sie die Taste zur Temperaturregulierung auf der Hauptbedienungseinheit des Washlets.

- Drücken Sie entweder die Taste SEAT oder , um die Temperatur zu ändern.

Die Anzeige zur Temperaturregulierung zeigt die gewählte Temperaturstufe an.

Tip 1

[Beispiel: Ändern der Sitztemperatur]

Leuchtet auf.

Die Anzeigen zur Temperaturregulierung werden sowohl zum Anzeigen der Wasser- als auch zum Anzeigen der Sitztemperatur verwendet.

Es wird nur die Temperaturstufe für die jeweils gedrückte Taste angezeigt, also entweder für die Taste Sitztemperatur oder für die Taste Wassertemperatur.

Tip 1


2 Drücken Sie die Taste zur Temperaturregulierung mehrfach, bis die Temperatur den gewünschten Wert erreicht.

Bei jedem Drücken der Temperaturregulierungstaste wird die Anzeige zur Temperaturregulierung umgeschaltet.

Tipp  2

Die Einstellung ist beendet.

[Die Temperaturstufe wird wie nachstehend beschrieben umgeschaltet.]




Wassererhitzer und Sitzheizung „OFF“ schalten

1 Drücken Sie die Taste zur Temperaturregulierung auf der Hauptbedienungseinheit des Washlets.

- Drücken Sie entweder die Taste  SEAT oder , um die Einstellung auf „OFF“ zu ändern.

Die Anzeige zur Temperaturregulierung zeigt die gewählte Temperaturstufe an.

[Beispiel: Die Sitzheizung „OFF“ schalten]



Leuchtet auf.

2 Drücken Sie die Taste zur Temperaturregulierung mehrfach, bis die Temperaturregulierungsanzeige erlischt.


Tipp  3

Die Einstellung ist beendet.

- Um die Heizungen wieder „ON“ zu schalten, drücken Sie entweder die  SEAT oder die  -Taste, bis die Einstellung „ON“ angezeigt wird und die Temperaturregulierungsanzeige aufleuchtet.

Tipp  4

Erlischt.



Erlischt.

Tipp  2

Die Anzeige zur Temperaturregulierung erlischt ca. 10 Sekunden, nachdem Sie die Taste loslassen. Falls die Anzeige während der Regulierung der Temperatur erlischt, drücken Sie die Taste erneut und stellen Sie die Temperatur auf die gewünschte Stufe ein.

Tipp  3

Wenn die Anzeige zur Temperaturregulierung erlischt, erlischt gleichzeitig auch die Anzeigelampe.

Tipp  4

Wenn die Anzeige zur Temperaturregulierung aufleuchtet, leuchtet gleichzeitig auch die Anzeigelampe der entsprechenden Funktion auf.

Stromsparfunktionen


Energiesparfunktionen, die das Washlet automatisch ausführt*

Sie nutzen das Washlet nachts und in den frühen Morgenstunden nicht, weil Sie schlafen.

Intelligente Stromsparfunktion

Das Washlet speichert die Zeitfenster, in denen es WC benutzt wird und findet so das Zeitfenster, in dem die WC seltener benutzt wird, und senkt die Sitztemperatur während dieses Zeitfensters automatisch auf ca. 26°C, um Strom zu sparen.

Beispiel Wenn die WC zwischen 21:00 und 6:00 seltener benutzt wird.



► Vgl. „Einstellen der intelligenten Stromsparfunktion“ auf Seite 17.


Energiesparfunktion, die der Benutzer über eine Zeitschaltuhr programmiert

Sie sind täglich im vorgegebenen Zeitfenster außer Haus, um zu arbeiten.

Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion

Sobald die entsprechenden Einstellungen vorgenommen wurden, werden Sitzheizung und Wassererhitzer täglich automatisch zur eingestellten Uhrzeit ausgeschaltet, um Energie zu sparen. Die Zeit der Stromsparfunktion kann auf 6 oder 9 Stunden eingestellt werden.

Beispiel Wenn die WC zwischen 8:00 und 17:00 nicht benutzt wird.




► Vgl. „Einstellen der über Zeitschaltuhr gesteuerten Stromsparfunktion“ auf Seite 17.

Die intelligente Stromsparfunktion und die über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion können zeitgleich verwendet werden.

Über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion + intelligente Stromsparfunktion

Wenn die über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion nicht in Betrieb ist, dienen die Funktionen der intelligenten Stromsparfunktion dazu, Energie zu sparen.

Beispiel Kombination der „über Zeitschaltuhr gesteuerten Stromsparfunktion“ und der „intelligenten Stromsparfunktion“.



► Vgl. „Einstellen der intelligenten Stromsparfunktion“, „Einstellen der über Zeitschaltuhr gesteuerten Stromsparfunktion“ auf Seite 17, 18.

Das Washlet kann auch verwendet werden, wenn die Stromsparfunktion aktiv ist. (Der Sitz wird dann bei Bedarf beheizt, während Sie darauf sitzen.)

* Es dauert etwa 10 Tage, um das Zeitfenster zu finden, in dem die Toilette seltener benutzt wird.

Automatisch Strom sparen Intelligente Stromsparfunktion

Einstellen der intelligenten Stromsparfunktion

1 Betätigen Sie die Taste .

- Die Lampenanzeige schaltet bei jedem Druck auf diese Taste um.

Um die intelligente Stromsparfunktion „OFF“ zu schalten Drücken Sie wiederholt die Taste, bis die EIN/AUS Anzeige der intelligenten Stromsparfunktion erlischt.


Die Einstellung ist beendet.

Um die intelligente Stromsparfunktion „ON“ zu schalten Drücken Sie wiederholt die Taste, bis die EIN/AUS Anzeige der intelligenten Stromsparfunktion aufleuchtet.

Die Einstellung ist beendet.

- Durch die automatische Absenkung der Sitztemperatur wird Energie gespart. Die Anzeigelampe der Stromsparfunktion leuchtet auf, wenn das Zeitfenster erreicht ist, in dem die Toilette weniger häufig benutzt wird.

Tipp  1



Strom sparen durch Festlegen eines Zeitfensters Über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion

Einstellen der über Zeitschaltuhr gesteuerten Stromsparfunktion

Beispiel) Wenn von 1:00 bis 7:00 Strom gespart wird (6 Stunden lang)


1 Wenn die Zeit erreicht ist (1:00), zu der die Stromsparfunktion aktiviert werden soll, drücken Sie wiederholt die -Taste, bis die Anzeige „6“ aufleuchtet.

- Die Lampenanzeige schaltet bei jedem Druck auf diese Taste um.

- Die Anzeige der Stromsparfunktion leuchtet auf.

Die Einstellung ist beendet.

Tipp  2



Tipp  1

- Es dauert etwa 10 Tage, um das Zeitfenster zu finden, in dem die Toilette seltener benutzt wird.
- Während Sie auf dem Sitz sitzen (der Sitzschalter steht auf ein), erlischt die Anzeige der Stromsparfunktion.

Tipp  2

- Während Sie auf dem Sitz sitzen (der Sitzschalter steht auf ein), erlischt die Anzeige der Stromsparfunktion.

Einstellen der Stromspar-Zeitschaltuhr


Die Dauer der Stromsparfunktion kann auf 6 oder 9 Stunden eingestellt werden.

1 Betätigen Sie die Taste .

- Die Lampenanzeige schaltet bei jedem Druck auf diese Taste um. Drücken Sie die Taste so oft, bis die Anzeige der von Ihnen gewünschten Zeit aufleuchtet.

* Um die Dauer der Energiesparfunktion zu ändern (6 Stunden oder 9 Stunden) stellen Sie die Zeitschaltuhr erneut zu der Uhrzeit ein, zu der die Stromsparfunktion aktiviert werden soll.

Tipp  1




Wenn die über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion nicht verwendet wird

1 Drücken Sie mehrmals die Taste, bis die Anzeige der Zeitschaltuhr gesteuerte Energiesparfunktion erlischt.

Die Einstellung wird abgebrochen.

- Die POWER-Anzeige, WATER HEATER-Anzeige und SEAT HEATER-Anzeige auf der Hauptbedienungseinheit des Washlets leuchten auf.



Wenn die über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion und die intelligente Stromsparfunktion gleichzeitig verwendet werden

Betätigen Sie zunächst eine der beiden Tasten.

1 Einstellen der über Zeitschaltuhr gesteuerten Stromsparfunktion.

- Vgl. „Einstellen der über Zeitschaltuhr gesteuerten Stromsparfunktion“ auf Seite 17.

2 Einstellen der intelligenten Stromsparfunktion.


- Vgl. „Einstellen der intelligenten Stromsparfunktion“ auf Seite 17.

Tipp  1

Wenn Sie die Startzeit der Stromsparfunktion ändern möchten, beenden Sie zunächst die über die Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion und betätigen Sie anschließend erneut die  Taste zu der Zeit, zu der die Stromsparfunktion aktiviert werden soll.

Anzeigen bei aktivierter Stromsparfunktion


Modus Intelligente Stromsparfunktion



- Sitzheizung: Niedrige Temperatur
- Wasserehrhitzer: Eingestellte Temperatur


Modus Über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion

(Wenn die Zeitschaltuhr auf 6 Stunden eingestellt ist)



- Sitzheizung: OFF
- Wasserehrhitzer: OFF

Im Normalbetrieb



- Sitzheizung: Eingestellte Temperatur
- Wasserehrhitzer: Eingestellte Temperatur

Tipp 2

Vor der Reinigung

Achtung!

- Reinigen Sie Ihr Washlet mit Reinigungsmitteln und Werkzeugen, die für die Materialien, aus denen die einzelnen Teile bestehen, geeignet sind. Eine fehlerhafte Reinigung kann zu einer Beschädigung Ihres Washlets führen.

Reinigung des Washlets, des Sitzes und des Deckels

Material: Kunststoff (Harz) oder Gummi

Reinigungsutensilien

Neutrales
Geschirrspülmittel



Weiches Tuch



Verwenden Sie in keinem Fall eines der folgenden Reinigungsmittel, um Teile aus Kunststoff (Harz) oder Gummi zu reinigen:

- ✗ Verdüner, Benzin (Naphtha), Reinigungscreme, Nylonbürste, trockenes Tuch und Toilettenpapier

Reinigung von WC und Tank

Material: Keramik

Reinigungsutensilien

Toilettenbürste



Toilettenreiniger
(ohne abrasive
Bestandteile)



Weiches Tuch



Verwenden Sie in keinem Fall eines der folgenden Reinigungsmittel, um Teile aus Keramik zu reinigen.

- ✗ Stark säure- oder alkalihaltige Reiniger, Reinigungsmittel mit abrasiven Bestandteilen, Metallbürsten und Nylonbürsten, die mit Scheuerseife imprägniert sind.

Reinigung des Absperrventils

Material: Metall

Reinigungsutensilien

Weiches Tuch



Verwenden Sie keines der folgenden Reinigungsmittel zur Reinigung von Metallteilen.

- ✗ Schrubber, Nylonbürsten, Reinigungscreme, Scheuerpulver, Reiniger, die grobkörnige Partikel enthalten, Verdünnungsmittel, Benzin (Naphtha), chlorhaltige Reinigungsmittel und stark alkalihaltige Chemikalien.


Bei bodenstehendem WC



Jedes Teil kann abmontiert werden, was eine gründliche Reinigung ermöglicht.

Achtung!

- Ziehen Sie immer zuerst den Netzstecker aus der Steckdose, bevor eine Reinigung erfolgt.
- * Diese Anweisung gilt nicht, wenn die „Reinigung der Düse“ ausgeführt wird.




Tägliche Reinigung

Reinigung des Washlets, des Sitzes und des Deckels


1 Ziehen Sie den Netzstecker.

- * Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Washlet abmontieren. Vermeiden Sie außerdem, dass Wasser auf den gezogenen Netzstecker kommt.



2 Reinigen Sie das Washlet mit einem weichen, feuchten Tuch.

- Feuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser an, wringen Sie es gründlich aus, und reinigen Sie damit anschließend das Washlet.
- Drücken Sie das Tuch mit der Handfläche, und wischen Sie vorsichtig, ohne die Oberfläche mit den Fingernägeln zu zerkratzen.
- Wischen Sie mit einem dünnen Tuch den Zwischenraum zwischen dem Washlet und dem Deckel ab.



Tipp 1

Reinigung bei stark verschmutztem Washlet

- (1) Reiben Sie Verschmutzungen mit einem weichen Tuch ab, das mit (milder) Spülmittellösung getränkt ist.
- (2) Wischen Sie anschließend das Washlet mit klarem Wasser ab.

Abwischen von Toilettenreiniger, der auf das Washlet getropft ist

- Reiben Sie nach dem Abwischen mit einem weichen und mit Wasser aufgefeuchteten Tuch die Oberflächen trocken.

Achtung!

Beim Reinigen der Toilettenschüssel mit Reinigungsmittel

- Wenn Sie die Toilettenschüssel mit Toilettenreiniger, Desinfektionsmittel o. Ä. reinigen, spülen Sie die Reinigungsmittel so schnell wie möglich (innerhalb von 3 Minuten) durch Betätigen der Toilettenspülung weg, und lassen Sie danach den Deckel und den Sitz nach oben geklappt. Vergewissern Sie sich außerdem, dass Sie in der WC verbliebenes Reinigungsmittel entfernen. (Wenn Dämpfe von Toilettenreinigern oder ähnlichen Mitteln in das Washlet gelangen, kann dies zu Fehlfunktionen führen.)

Tipp 1

- Da das Washlet aus Kunststoff besteht, wischen Sie es bitte nicht mit einem trockenen Tuch, Toilettenpapier oder ähnlichen Materialien ab. Dies könnte zu Kratzern am Material führen. Zudem könnte dies die schmutzabweisende Wirkung der Düse vermindern.
- Das Washlet ist ein elektrisches Gerät, vermeiden Sie daher bitte, dass Wasser in das Washlet gerät. Wischen Sie Reinigungsmittel, das sich in Lücken zwischen dem Hauptgerät und der WC befindet, sorgfältig weg.
- Ziehen Sie nicht gewaltsam an der Düsenabdeckung. (Dies könnte zu Beschädigung oder Fehlfunktion führen.)

Gründliche Reinigung

Reinigung des Zwischenraums zwischen Sitz und Deckel

- Zur gründlichen Reinigung kann der Deckel abmontiert werden.

Abmontieren des Deckels

1 Ziehen Sie den Netzstecker.


- * Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Washlet abmontieren. Vermeiden Sie außerdem, dass Wasser auf den gezogenen Netzstecker kommt.



2 Halten Sie den Deckel, wie in der Abbildung dargestellt.

- Neigen Sie den Toilettendeckel zur einfachen Demontage leicht zu sich hin.

3 ① Ziehen Sie die linke Seite nach außen, entfernen Sie das Scharnier aus der Vertiefung, und heben Sie den Deckel an.



② Entfernen Sie die rechte Seite.

- * Achten Sie dabei darauf, dass Ihre Finger nicht eingeklemmt werden.


4 Reinigen Sie das Washlet, den Sitz und den Deckel.

- Vgl. „Reinigung des Washlets, des Sitzes und des Deckels“ auf Seite 21.

Anbringen des Deckels

1 Setzen Sie das Scharnier an der rechten Seite auf den Stift.

2 Ziehen Sie die linke Seite nach außen, und setzen Sie das Scharnier in die Vertiefung ein.




3 Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Reinigung des Zwischenraums zwischen dem Washlet und der WC

- Montieren Sie das Washlet etwa ein Mal pro Monat ab, um die Oberseite der WC und die Unterseite des Washlets zu reinigen.


1 Ziehen Sie den Netzstecker.

- * Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Washlet abmontieren. Vermeiden Sie außerdem, dass Wasser auf den gezogenen Netzstecker kommt.



2 Montieren Sie das Washlet ab.

- Drücken Sie auf die Washlet-Lösetaste an der rechten Seite, und ziehen Sie gleichzeitig das Washlet nach vorne.
- * Wenn Sie das Washlet abmontiert haben, drehen Sie es nicht um, und kippen Sie es nicht stark.
- * Ziehen Sie nicht gewaltsam an dem Gerät, da der Wasserzulaufschlauch und das Netzkabel daran angeschlossen sind.




3 Reinigen Sie das Gerät.

- Bei der Reinigung befolgen Sie bitte die Anweisungen unter „Tägliche Reinigung“ auf Seite 21.

4 Bringen Sie das Washlet wieder an.

- (1) Richten Sie die Mitte des Washlets an der Mitte der Auflageplatte aus.
 - (2) Schieben Sie das Washlet über die Oberseite der WC, bis es vollständig auf der Auflageplatte aufliegt und hörbar einrastet.
- * Das Netzkabel darf keinesfalls eingeknickt werden.




5 Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.

Regelmäßige Reinigung

Reinigung des Netzsteckers

- Reinigen Sie den Netzstecker ungefähr einmal im Monat.

1 Ziehen Sie den Netzstecker.




2 Reinigen Sie den Stecker.

- Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch Staub von den Steckerstiften und den anderen Teilen des Netzsteckers.

3 Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.


- Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose.



Reinigung der Düse


- Die Düse kann ausgefahren werden, ohne dass Wasser abfließt, was eine einfache Reinigung ermöglicht.

1 Drücken Sie die Taste an der Hauptbedienungseinheit des Washlets.




Die Düse fährt aus.

- Das Wasser zur Reinigung kommt aus dem hinteren Teil der Düse.
- Die Düse wird nach etwa 5 Minuten automatisch wieder eingezogen.




2 Reinigen Sie die Düse.

- Wischen Sie die Düse mit einem weichen, feuchten Tuch ab.
- * Drücken oder ziehen Sie nicht gewaltsam an der Düse. (Dies könnte zur Beschädigung oder Fehlfunktion führen.)



3 Drücken Sie erneut die Taste .

Die Düse wird eingezogen und automatisch gereinigt.



Reinigung des Wasserablaufventils und Filters


- Reinigen Sie das Ablaufventil mit Filter, wenn der Wasserdruck bei der Anal- oder Intimreinigung nachlässt.

1 Schließen Sie das Absperrventil, und stoppen Sie den Kaltwasserzulauf.



2 Lassen Sie das Wasser aus den Washlet-Rohren abfließen.

- (1) Drücken Sie die Taste  an der Hauptbedienungseinheit des Washlets, um die Düse auszufahren. (Der Druck im Wasserrohr wird abgelassen.)
- (2) Drücken Sie erneut die Taste . (Die Düse kehrt in die eingezogene Position zurück.)





3 Montieren Sie das Ablaufventil mit Filter ab.

- Lösen Sie das Ablaufventil mit Filter mit einem Schlitzschraubendreher, und ziehen Sie es heraus.

⚠ VORSICHT

 **Entfernen Sie das Ablaufventil mit Filter nicht, solange das Absperrventil noch geöffnet ist.**

- Andernfalls strömt Wasser aus.




4 Reinigen Sie den Filter.

- Waschen Sie das Ablaufventil ab, und entfernen Sie Schmutz aus dem Filter.

Tip 1

- * Entfernen Sie den Schmutz auf dem Filter gründlich mit einer Zahnbürste.
- * Benutzen Sie ein Wattestäbchen o. Ä., um den Schmutz aus der Montagebohrung für das Ablaufventil mit Filter zu entfernen.



Tip 1

Reinigung des Ablaufventils mit Filter


- Benutzen Sie kein Reinigungsmittel. Verwenden Sie zur Reinigung nur klares Wasser.
- Beschädigen Sie das Filter nicht, und nehmen Sie es nicht auseinander.

5

Bringen Sie das Ablaufventil mit Filter wieder an.

- Setzen Sie das Ablaufventil mit Filter ein, und ziehen Sie es mit einem Schlitzschraubendreher richtig fest.


 VORSICHT
 Ziehen Sie das Ablaufventil mit Filter richtig fest. <ul style="list-style-type: none"> • Ansonsten kann Wasser austreten.
Erforderlich



6

Öffnen Sie das Absperrventil.

- Öffnen Sie das Absperrventil.
- * Vergewissern Sie sich, dass aus den Rohren, dem Washlet oder dem Ablaufventil mit Filter kein Wasser austritt.



Vermeidung von Frostschäden und Maßnahmen bei langer Nichtbenutzung

Vorbeugung von Frostschäden

Tipp 1


Halten Sie die Temperatur der WC über dem Gefrierpunkt. Sollte dies nicht möglich sein, lassen Sie das Wasser ab. Wenn die Gefahr besteht, dass das Wasser gefriert, befolgen Sie folgende Anweisungen, damit das Washlet nicht beschädigt wird.

Wenn das Washlet großer Kälte ausgesetzt wird, und gefriert, kann es zu Beschädigungen und undichten Stellen führen.

Ablassen des Wassers


1 Schließen Sie das Absperrventil, und stoppen Sie den Kaltwasserzulauf.

Bei wandhängendem WC



Im Uhrzeigersinn drehen.

Bei bodenstehendem WC



Im Uhrzeigersinn drehen.

2 Lassen Sie das Wasser aus den Washlet-Rohren abfließen.

(1) Drücken Sie die Taste an der Hauptbedienungseinheit des Washlets, um die Düse auszufahren. (Der Druck im Wasserrohr wird abgelassen.)

(2) Drücken Sie erneut die Taste .

(3) Lösen Sie das Ablaufventil mit Filter mit einem Schlitzschraubendreher, und nehmen Sie es heraus.





! VORSICHT



Verboten

Entfernen Sie das Ablaufventil mit Filter nicht, solange das Absperrventil noch geöffnet ist.
• Andernfalls strömt Wasser aus.



Problembearbeitung

Tipp 1

Vorbeugung von Frostschäden

Benutzen Sie nicht die Stromsparfunktion, da das Washlet beschädigt werden könnte, wenn das Wasser gefriert, während die Heizvorrichtungen ausgeschaltet sind.


► Siehe „Wenn die über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion nicht verwendet wird“ auf Seite 18 für Informationen zum Ausschalten der Stromsparfunktionen.

3

Bringen Sie das Ablaufventil mit Filter wieder an.

- Setzen Sie das Ablaufventil mit Filter ein, und ziehen Sie es mit einem Schlitzschraubendreher richtig fest.

 VORSICHT
 Ziehen Sie das Ablaufventil mit Filter richtig fest. <ul style="list-style-type: none">• Ansonsten kann Wasser austreten.
Erforderlich




Mit Schlitzschraubendreher richtig festziehen.

4

Lassen Sie die Temperatur im Washlet nicht zu stark absinken.

- (1) Stellen Sie sicher, dass die POWER-Anzeige an der Hauptbedienungseinheit des Washlets leuchtet, und stellen Sie die Heizvorrichtungen für Warmwasser und den Sitz auf „H“ (hoch) ein.
 - ▶ Vgl. dazu Seite 14, 15.



- (2) Schließen Sie den Deckel.

* Halten Sie Sitz und Deckel nach den vorbereitenden Maßnahmen bei geschlossen.

Maßnahmen bei längerem Nichtgebrauch des Washlets

- Wenn Sie das Washlet längere Zeit nicht benutzen, kommt es möglicherweise zu Verunreinigungen im darin verbliebenen Wasser, was Hautreizungen o. Ä. zur Folge haben kann. Das Wasser sollte auch abgelassen werden, um Frostschäden zu vermeiden.

Tipps 1


Ablassen des Wassers

- 1 Schließen Sie das Absperrventil, und stoppen Sie den Kaltwasserzulauf.**

Bei wandhängendem WC



Bei bodenstehendem WC



- 2 Lassen Sie das Wasser aus den Washlet-Rohren abfließen.**

► Vgl. dazu Schritt 2 von „Ablassen des Wassers“ auf Seite 27.

- 3 Ziehen Sie den Netzstecker.**


* Ziehen Sie zu Ihrer Sicherheit den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Washlet abmontieren. Vermeiden Sie außerdem, dass Wasser auf den gezogenen Netzstecker kommt.



- 4 Montieren Sie das Washlet ab.**

- Drücken Sie auf die Washlet-Lösetaste an der rechten Seite, und ziehen Sie gleichzeitig das Washlet nach vorne.
- Legen Sie das abmontierte Washlet auf dem vorderen Teil der WC ab.
- * Wenn Sie das Washlet abmontiert haben, drehen Sie es nicht um, und kippen Sie es nicht stark.
- * Ziehen Sie nicht gewaltsam an dem Gerät, da der Wasserzulaufschlauch und das Netzkabel daran angeschlossen sind.

Auflageplatte



Problembearbeitung

Tipps 1



Vergessen Sie nicht, das Wasser abzulassen!

Lassen Sie in folgenden Fällen das Wasser immer ab, damit es nicht gefriert:

- Wenn Sie im Winter lange Zeit nicht zu Hause sind.
 - Wenn sich das Washlet in einer Ferienwohnung befindet oder an einem anderem Ort, an dem sich nicht immer jemand befindet.
- In unbewohnten Häusern kann es im Winter sehr kalt werden.


5 Entfernen Sie den Wasserablaufstöpsel, und lassen Sie das Wasser aus dem Washlet abfließen.

- Lösen Sie den Wasserablaufstöpsel mit einem Schlitzschraubendreher, und ziehen Sie ihn dann heraus.
- Daraufhin fließen etwa 700 ml Wasser in die Toilette ab.



Den Wasserablaufstöpsel mit einem Schlitzschraubendreher lösen.


6 Stecken Sie den Wasserablaufstöpsel wieder in die Öffnung.



Mit Schlitzschraubendreher richtig festziehen.

7 Montieren Sie das Washlet wieder an.

- (1) Richten Sie die Mitte des Washlets an der Mitte der Auflageplatte aus.
 - (2) Schieben Sie das Washlet über die Oberseite der WC, bis es vollständig auf der Auflageplatte aufliegt und hörbar einrastet.
- * Das Netzkabel darf keinesfalls eingeknickt werden.



8 Behandlung des in der WC verbleibenden Wassers.

Tipp 2

Tipp 2

Geben Sie Frostschutzmittel in das in der WC verbliebene Wasser, um die Gefahr zu verringern, dass das Wasser gefriert.

Wiederherstellen des Wasserzulaufs nach Ablassen des Wassers aus dem Washlet

1 Öffnen Sie das Absperrventil.

- Vergewissern Sie sich, dass aus den Rohren oder dem Washlet kein Wasser austritt.




2 Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

3 Lassen Sie Wasser durch die Düse laufen.

- Drücken Sie die Taste an der Hauptbedienungseinheit des Washlets, während Sie die rechte Seite des Sitzes mit dem Arm niederdrücken, und lassen Sie 2 Minuten lang Wasser aus der Düse herauspritzen.
(Es dauert etwa 1 Minute, um das Wasser aus der Düse abfließen zu lassen.)
- Fangen Sie das herausgespritzte Wasser in einem Pappbecher o. Ä. auf.

Tipp 1









Weiches Tuch
(Feuchten Sie ein weiches Tuch mit Wasser an und wringen dieses gründlich aus.)

Tipp 1

Maßnahmen, wenn das Restwasser gefroren ist und kein Wasser herauskommt
Restwasser im Wasserzulaufschlauch und im Absperrventil kann unter Umständen gefrieren. Erhöhen Sie in diesem Fall die Temperatur im Innern der WC, und erwärmen Sie den Wasserzulaufschlauch und das Absperrventil mithilfe eines in warmes Wasser getauchten Tuchs.

Problembehandlung

Bitte lesen Sie zuerst den Abschnitt zur Problembehandlung, bevor Sie das Gerät zur Reparatur bringen. Sollte sich das Problem danach immer noch nicht beheben lassen, setzen Sie sich bitte mit der TOTO Europe GmbH in Verbindung (die Kontaktdaten finden Sie auf der letzten Seite der Bedienungsanleitung).

 VORSICHT			
 Erforderlich	<p>Schließen Sie bei Auftreten einer undichten Stelle das Absperrventil, um den Wasserzulauf zu stoppen.</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> Bei wandhängendem WC  Im Uhrzeigersinn drehen. </td> <td style="text-align: center;"> Bei bodenstehendem WC  Im Uhrzeigersinn drehen. </td> </tr> </table>	Bei wandhängendem WC  Im Uhrzeigersinn drehen.	Bei bodenstehendem WC  Im Uhrzeigersinn drehen.
Bei wandhängendem WC  Im Uhrzeigersinn drehen.	Bei bodenstehendem WC  Im Uhrzeigersinn drehen.		

Überprüfen Sie die folgenden beiden Punkte, bevor Sie das Washlet reparieren lassen.

(1) Ist das Washlet korrekt an der Auflageplatte angebracht?	
<ul style="list-style-type: none"> Ist das Washlet auf der Auflageplatte falsch ausgerichtet? → Montieren Sie das Washlet ab, und bringen Sie es erneut auf der Auflageplatte an. ► Vgl. dazu Seite 23. 	
(2) Leuchtet die POWER-Anzeige auf dem Hauptgerätedisplay des Washlets?	
<ul style="list-style-type: none"> Leuchtet die POWER-Anzeige? ► Vgl. dazu Seite 11. Wenn die POWER-Anzeige nicht leuchtet <ul style="list-style-type: none"> Leuchtet die Anzeige der Stromsparfunktion? → Möglicherweise ist die Stromsparfunktion eingeschaltet. ► Vgl. dazu Seite 19. Leuchtet keine der Anzeigen? → Gehen Sie folgendermaßen vor, und überprüfen Sie, ob die Anzeigen dann leuchten. 	<p>• Hier prüfen</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">Hauptgerätedisplay des Washlets</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ENERGY SAVER ● SEAT HEATER ● WATER HEATER <p>POWER-Anzeige  POWER</p> </div> 
<ol style="list-style-type: none"> Drücken Sie die Taste  an der Hauptbedienungseinheit des Washlets. Gab es einen Stromausfall, oder ist einer der Hauptschalter ausgeschaltet? Im Falle eines Stromausfalls warten Sie, bis er vorüber ist. Wenn der Schalter zum Washlet ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn wieder ein. 	

Wenn das Problem noch immer besteht, nachdem Sie (1) und (2) überprüft haben, fahren Sie mit „Fehlerermittlung“ auf der nächsten Seite fort.

Fehlerermittlung

Funktioniert die Anal- und die Intimreinigung?

Problem

Die Reinigungsfunktionen funktionieren nicht, wenn die Tasten für Anal- bzw. Intimreinigung an der Hauptbedienungseinheit des Washlets gedrückt sind.

Tests und Ergebnisse

Lösung

Fährt die Düse aus, wenn die Taste  oder  gedrückt wird?

* Wenn der Sitzschalter nicht erkennt, dass jemand auf dem Toilettensitz sitzt, funktionieren diese Funktionen nicht. Setzen Sie sich auf den Toilettensitz, und prüfen Sie die Funktion.

[Wenn die Düse ausfährt, aber kein Wasser herauskommt (oder der Wasserdruck sehr niedrig ist)]

- Möglicherweise wird dem Washlet kein Wasser zugeführt, oder die Düse ist durch Schmutz verstopft.

[Wenn die Düse nicht ausfährt]

- Unter Umständen hat der Sitzschalter erkannt, dass eine Person lange Zeit auf dem Sitz gesessen hat, und daher die Sicherheitsfunktion ausgelöst.

- Ist die Wasserzufuhr ausgeschaltet? Drücken Sie die Taste , und warten Sie, bis wieder Wasser zugeführt wird.
- Ist das Absperrventil geschlossen? Drehen Sie das Absperrventil gegen den Uhrzeigersinn, um es zu öffnen. ► Vgl. dazu Seite 10.
- Reinigen Sie das Ablaufventil mit Filter. ► Vgl. dazu Seite 25.

- Wenn Sie über 2 Stunden ununterbrochen sitzen bleiben, werden die Anal- und die Intimreinigung aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet und deaktiviert. Erheben Sie sich kurz vom Sitz, und setzen Sie sich dann wieder hin.

Unter Umständen erkennt der Sitzschalter nicht, dass jemand die WC benutzt.

- Je nach Sitzhaltung kann der Sitzschalter Probleme mit der Erkennung haben. Setzen Sie sich auf den hinteren Teil des Sitzes.

Wird ein handelsüblicher Sitz- oder Deckelbezug verwendet?

- Bei Verwendung eines handelsüblichen Sitz- oder Deckelbezugs erkennt der Sitzschalter unter Umständen den Überzug/Deckel über einen langen Zeitraum. Dies kann dazu führen, dass die Sitzheizung und die Analreinigung durch Sicherheitsfunktionen deaktiviert werden.

- Entfernen Sie den handelsüblichen Bezug.

Funktionieren die Stromsparfunktionen?

Problem

Die über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion oder die intelligente Stromsparfunktion funktioniert nicht.

Tests und Ergebnisse

Lösung

Ist der Hauptschalter ausgeschaltet, oder gab es einen Stromausfall?

- Unter Umständen wurde die Einstellung aufgehoben.

- Stellen Sie die über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion erneut ein. (Bei ausgeschaltetem Gerät blinkt die Anzeige für die über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion, um anzuzeigen, dass das Gerät „OFF“ ist.)

Problem

Die intelligente Stromsparfunktion funktioniert nicht.

Tests und Ergebnisse

Lösung

Bei eingeschalteter intelligenter Stromsparfunktion „ON“ analysiert das Washlet die Benutzung über mehrere Tage und ermittelt das passende Stromspar-Zeitfenster. Je nach Häufigkeit der Verwendung hatte die Stromsparfunktion möglicherweise nicht genügend Zeit, um ein Stromspar-Zeitfenster zu ermitteln.

- „Stromsparfunktionen“ ► Vgl. dazu Seite 16.

Die Sitztemperatur ist niedrig.

Problem		Der Sitz wird nicht warm (er bleibt kalt).	
Tests und Ergebnisse		Lösung	
Ist die Sitztemperatur niedrig eingestellt oder ausgestellt?		<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie die Temperatur an, indem Sie die Taste  an der Hauptbedienungseinheit des Washlets drücken. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vgl. dazu Seite 14, 15. 	
Leuchtet die EIN/AUS-Lämpchen der Stromsparfunktion an der Hauptbedienungseinheit des Washlets?	[Wenn die Anzeigen der Stromsparfunktion und der über Zeitschaltuhr gesteuerten Stromsparfunktion leuchten] <ul style="list-style-type: none"> • Die Sitzheizung ist ausgeschaltet, um Strom zu sparen. (Über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion eingeschaltet „ON“) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie auf dem Sitz Platz nehmen, wird die Sitzheizung vorübergehend eingeschaltet. Der Sitz ist nach ca. 15 Minuten warm. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vgl. dazu Seite 16, 17. 	
	[Wenn die Anzeigen der Stromsparfunktion und der gesteuerten Stromsparfunktion EIN/AUS leuchten] <ul style="list-style-type: none"> • Die Sitztemperatur wird gesenkt, um Strom zu sparen. (Intelligente Stromsparfunktion eingeschaltet „ON“) 	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie auf dem Sitz Platz nehmen, wird der Sitz vorübergehend erwärmt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vgl. dazu Seite 16, 17. 	
Haben Sie über einen längeren Zeitraum auf dem Sitz gesessen?	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn der Sitzschalter über 20 Minuten lang ununterbrochen eine Person oder ein Objekt erkennt, wird die Sitztemperatur gesenkt. Bei ununterbrochener Erkennung von über 1 Stunde wird die Sitzheizung durch eine Sicherheitsfunktion ausgeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Erheben Sie sich kurz vom Sitz, und setzen Sie sich dann wieder hin. 	
Haben Sie etwas auf dem Sitz oder Deckel abgelegt?		<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie das Objekt vom Sitz oder Deckel. 	
Sitzen Sie so, dass der Sitzschalter nicht richtig funktioniert?		<ul style="list-style-type: none"> • Je nach Sitzhaltung kann der Sitzschalter Probleme mit der Erkennung haben. Setzen Sie sich auf den hinteren Teil des Sitzes. 	
Wird ein handelsüblicher Sitz- oder Deckelbezug verwendet?	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Verwendung eines handelsüblichen Sitz- oder Deckelbezugs erkennt der Sitzschalter unter Umständen den Überzug/Deckel über einen langen Zeitraum. Dies kann dazu führen, dass die Sitzheizung und die Analreinigung durch Sicherheitsfunktionen deaktiviert werden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Entfernen Sie den handelsüblichen Bezug. 	

Die Wassertemperatur ist niedrig.

Problem		Das Wasser für die Anal- oder Intimreinigung ist kalt.	
Tests und Ergebnisse		Lösung	
Ist die Wassertemperatur niedrig eingestellt oder ausgestellt?		<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie die Temperatur an, indem Sie die Taste  an der Hauptbedienungseinheit des Washlets drücken. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vgl. dazu Seite 14, 15. 	
Ist die über Zeitschaltuhr gesteuerte Stromsparfunktion eingeschaltet?		<ul style="list-style-type: none"> • Setzen Sie sich auf den Toilettensitz, und warten Sie etwa 10 Minuten. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vgl. dazu Seite 16. 	
Ist das Wasser nur am Anfang kalt?		<ul style="list-style-type: none"> • Bei niedriger Temperatur des zugeführten Wassers und des Badezimmers kann die Wassertemperatur am Anfang niedrig sein. 	

Der Wasserdruck bei der Anal- und Intimreinigung ist schwach

Problem Der Wasserdruck für die Reinigung ist schwach.

Tests und Ergebnisse	Lösung
Ist der Wasserdruck gering eingestellt?	<ul style="list-style-type: none"> • Passen Sie den Wasserdruck an, indem Sie die Taste  an der Hauptbedienungseinheit des Washlets drücken. ▶ Vgl. dazu Seite 12.
Ist das Ablaufventil mit Filter blockiert?	<ul style="list-style-type: none"> • Reinigen Sie das Ablaufventil mit Filter. ▶ Vgl. dazu Seite 25.
Ist das Absperrventil geschlossen?	<ul style="list-style-type: none"> • Drehen Sie das Absperrventil gegen den Uhrzeigersinn, um es zu öffnen. ▶ Vgl. dazu Seite 10.
Ist der Wasserablaufstöpsel lose?	<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie den Wasserablaufstöpsel gut fest. ▶ Vgl. dazu Seite 30.

Die Anal- oder Intimreinigung schaltet sich ein und schaltet sich automatisch wieder aus.

Problem Die Anal- oder Intimreinigung schaltet sich während der Benutzung plötzlich aus.

Tests und Ergebnisse	Lösung
<p>Haben Sie sie für einen längeren Zeitraum benutzt?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Anal- und die Intimreinigung schalten sich nach etwa 5 Minuten ununterbrochenen Gebrauchs automatisch aus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Drücken Sie die Taste erneut, um die Anal- oder Intimreinigung zu verwenden.
Sitzen Sie so, dass der Sitzschalter nicht richtig funktioniert?	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn Sie sich leicht vom Sitz erheben oder ganz vorne auf dem Sitz sitzen, sind Sie für den Sitzschalter unter Umständen vorübergehend nicht zu erkennen. Setzen Sie sich ganz auf den Toilettensitz.

Problem Aus der Düse tritt Wasser aus, wenn es nicht erwünscht ist.

Tests und Ergebnisse	Lösung
Wenn Sie sich vom Sitz erheben, wird das Restwasser in der Düse abgelassen (etwa 30 Sekunden lang), damit die Düse für jede Verwendung sauber bleibt.	—
Manchmal tritt rund um die Düse Wasser aus. Dies ist auf die Ausdehnung des Wassers im Warmwassertank zurückzuführen.	—


Andere Probleme

Problem Wenn Sie auf dem Toilettensitz Platz nehmen, ist ein Geräusch zu vernehmen.	
Tests und Ergebnisse	Lösung
Dieses Geräusch stammt von der Aktivierung des Sitzschalters.	► Vgl. dazu Seite 7.
Problem Im Sommer und im Winter klappen Sitz und Deckel unterschiedlich schnell herunter.	
Tests und Ergebnisse	Lösung
Die Geschwindigkeit, mit der sie herunterklappen, hängt von der Raumtemperatur ab sowie davon, wie häufig die Toilette benutzt wird.	—
Problem Das Washlet ist lose.	
Tests und Ergebnisse	Lösung
Sind die Bolzen in der Auflageplatte, die das Washlet mit der WC verbinden, lose?	<ul style="list-style-type: none"> • Richten Sie die Auflageplatte am Montagepositionsaufkleber aus, und ziehen Sie die Bolzen erneut fest an.
Zur Aktivierung des Sitzschalters befindet sich zwischen dem Sitzdämpfer und der WC ein Zwischenraum. Wenn Sie auf dem Sitz Platz nehmen, wird der Sitz leicht abgesenkt und der Sitzschalter eingeschaltet.	► Vgl. dazu Seite 7.
Problem Wasser tritt aus den Rohrverbindungen aus.	
Tests und Ergebnisse	Lösung
Ist die Mutter einer Rohrverbindung lose?	<ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie das lose Teil mit einem Schraubenschlüssel an. * Wenn weiterhin Wasser austritt, schließen Sie das Absperrventil, und lassen Sie das Gerät reparieren.

Technische Daten

Leistung		220 – 240 V Wechselspannung, 50 Hz	
Stromverbrauch		269 – 315 W	
Standardstromverbrauch pro Jahr *		180 (250) kWh/Jahr *	
Länge des Netzkabels		ca. 1,0 m	
Washlet- Ausstattung	Wassermenge	Analreinigung	ca. 0,29 – 0,60 L/min
		Intimreinigung	ca. 0,27 – 0,55 L/min
	Wassertemperatur		Temperaturregulierungsbereich: OFF, ca. 35 – 40°C
	Leistung der Heizvorrichtung		195 – 232 W
	Volumen des Wassertanks		0,78 L
	Sicherheitsausstattung		Temperatursicherung, Überhitzungsschutz (automatisches Zurücksetzen, Bimetall), Schwimmerschalter zum Deaktivieren der Heizvorrichtung, wenn kein Wasser da ist
Ausstattung zum Verhindern von Rückfluss		Vakuumschalter, Luftspalt	
Beheizter Sitz	Oberflächentemperatur	Temperaturregulierungsbereich: OFF, ca. 28 – 35°C (ca. 26°C bei Stromsparfunktion)	
	Leistung der Heizvorrichtung	45 – 54 W	
	Sicherheitsausstattung	Temperatursicherung	
Wasserdruck		0,1 – 1,0 MPa	
Wassertemperatur		0 – 35°C	
Betriebsumgebungstemperatur		0 – 40°C	
Abmessungen		480 mm (Breite), 527 mm (Tiefe), 173 mm (Höhe)	
Gewicht		ca. 5,5 kg	

* Der Wert wurde entsprechend dem japanischen Energiespargesetz (Standard 2012) gemessen. Der jährliche Standardstromverbrauch ohne Stromsparfunktionen ist in Klammern angegeben.



Garantie

ZWEI JAHRE GARANTIE

1. TOTO gewährleistet, dass seine Produkte, bei normalem Gebrauch, frei von Produktionsfehlern sind und gewährt eine Garantie von zwei (2) Jahren ab Kaufdatum. Diese Garantie wird nur dem URSPRÜNGLICHEN KÄUFER gewährt.
2. TOTOs Verpflichtungen unter diesen Garantiebestimmungen erstrecken sich auf die Reparatur oder, nach TOTOs Ermessen, den Umtausch fehlerhafter Produkte oder Teile, sofern diese Produkte korrekt installiert und gemäß der BEDIENUNGSANLEITUNG benutzt wurden. TOTO behält sich das Recht vor, bei Bedarf Kontrollen durchzuführen, um die Ursache des Defekts zu bestimmen. TOTO wird für die Arbeitszeit oder -mittel, die für Reparaturarbeiten und Umtausch im Rahmen der Garantie eingesetzt wurden, keine Gebühren erheben.
TOTO übernimmt keine Kosten für Demontage, Rücksendung und/oder Neuinstallation der Produkte.
3. Die Garantie gilt nicht für Folgendes:
 - a) Schäden oder Verluste durch äußere Ursachen wie Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen, Gewitter etc.
 - b) Schäden oder Verluste aufgrund unsachgemäßer, falscher oder missbräuchlicher Benutzung oder unsachgemäßer Wartung des Produkts.
 - c) Schäden oder Verluste aufgrund von Demontage, unsachgemäßer Reparatur oder Veränderungen am Produkt.
 - d) Schäden oder Verluste aufgrund von Ablagerungen oder Fremdkörpern im Wassersystem.
 - e) Schäden oder Verluste aufgrund von unsachgemäßer Installation oder Installation des Geräts in einer widrigen oder gefährlichen Umgebung.
4. Diese Garantie räumt Ihnen bestimmte Rechte ein. Diese Rechte können von Land zu Land variieren.
5. Damit Sie im Rahmen dieser Garantie Reparaturleistungen erhalten, bringen Sie das Produkt zu einer TOTO-Servicestelle oder senden Sie es auf eigene Kosten dorthin, und legen Sie ein Schreiben, in dem das Problem geschildert wird, bei, kontaktieren Sie einen TOTO-Händler oder eine Servicestelle oder direkt an die TOTO-Vertriebsstelle. Wenn das Produkt aufgrund seiner Größe oder der Art des Schadens nicht an TOTO gesandt werden kann, ist anstelle dessen eine schriftliche Benachrichtigung über den Defekt an TOTO zu senden. In diesem Fall kann TOTO das Produkt entweder vor Ort reparieren lassen oder den Transport des Produkts zu einer Servicestelle bezahlen.

DIESE SCHRIFTLICHE GARANTIEZUSAGE IST DIE EINZIGE GARANTIE, DIE TOTO GEWÄHRT. DEM KUNDEN STEHT IM RAHMEN DIESER GARANTIEBESTIMMUNGEN LEDIGLICH DAS RECHT AUF REPARATUR ODER UMTAUSCH, WIE SIE IN DIESER GARANTIE VORGEGEHEN SIND, ZU. TOTO IST NICHT HAFTBAR ZU MACHEN FÜR NUTZUNGS-AUSFÄLLE DES PRODUKTS ODER FÜR ANDERE BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN, KONKRETE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN SOWIE FÜR DIE DEM KUNDEN ENTSTEHENDEN KOSTEN, ARBEITSKOSTEN ODER ANDERE KOSTEN AUFGRUND INSTALLATION ODER DEINSTALLATION SOWIE REPARATURKOSTEN UND JEDLICHE ANDEREN NICHT EXTRA AUFGEFÜHRTE KOSTEN. SOFERN NICHT DURCH GELTENDES RECHT ANDERS GEREGLT BESCHRÄNKT SICH DIE GARANTIE EINSCHLIESSLICH DER MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG ODER DER ZUSICHERUNG ALLGEMEINER GEBRAUCHSTAUGLICHKEIT LEDIGLICH AUF DIE GELTUNGSDAUER DIESER GARANTIEBESTIMMUNGEN. IN MANCHEN STAATEN SIND BESCHRÄNKUNGEN DER GARANTIEBESTIMMUNGEN ODER DER AUSSCHLUSS ODER DIE BESCHRÄNKUNG VON BEILÄUFIG ENTSTANDENEN SCHÄDEN ODER VON FOLGESCHÄDEN NICHT ERLAUBT; IN DIESEM FALL TRIFFT OBIGE BESCHRÄNKUNG ODER OBIGER AUSSCHLUSS NICHT AUF SIE ZU.

Wichtige Informationen für Benutzer



Wenn Sie dieses Produkt wegwerfen, geben Sie es nicht in den allgemeinen Hausmüll. In Übereinstimmung mit der Gesetzgebung, die eine entsprechende Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwertung vorschreibt, gibt es für gebrauchte Elektroprodukte ein gesondertes Sammelsystem.

Private Haushalte in den EU-Mitgliedstaaten, in der Schweiz und in Norwegen können ihre gebrauchten Elektroprodukte kostenfrei in den vorgesehenen Sammelstellen oder beim Einzelhändler (beim Kauf eines ähnlichen Neugeräts) abgeben.

In allen anderen Ländern erkundigen Sie sich bitte bei den örtlichen Behörden nach der ordnungsgemäßen Entsorgung. Dadurch stellen Sie sicher, dass das entsorgte Produkt ordnungsgemäß behandelt, aufbereitet und wiederverwertet wird, wodurch mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit vermieden werden.

Geben Sie nur restentleerte Batterien zur Entsorgung. Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen an einer entsprechenden Sammelstelle oder im Geschäft zurückgegeben werden.

TOTO®

Firmensitz

TOTO Europe GmbH
Armelerstr. 20-22, D-46242 Bottrop Germany
Tel:+49 (0)700 8686 0700

- Halten Sie bitte folgende Informationen fest, damit ein schneller Kundenservice möglich ist.

Kaufdatum:	Name der Verkaufsstelle:
Datum: Jahr Monat Tag	
	Tel.: